Hydro-Control VI Installationsvejledning

Ved genbestilling oplyses varenr.:	HD0455
Revision:	1.9.0
Revisionsdato:	Marts 2020

Copyright

Hverken i sin helhed eller delvis er det tilladt at bearbejde eller reproducere informationer indeholdt eller produkter beskrevet i nærværende dokumentation i nogen som helst form uden forudgående skriftlig tilladelse hertil af Hydronix Limited, i det efterfølgende kaldet Hydronix.

© 2020

Hydronix Limited Units 11 & 12 Henley Business Park Pirbright Road Normandy Guildford Surrey GU3 2DX Storbritannien

Alle rettigheder forbeholdes

KUNDENS ANSVAR

I forbindelse med anvendelsen af de produkter, som beskrives i nærværende dokumentation, accepterer kunden, at produktet udgør et programmerbart, elektronisk system, som således i sagens natur er komplekst, og som muligvis ikke er fuldstændigt uden fejl. Med sin accept påtager kunden sig således ansvaret for at tilsikre, at produktet installeres korrekt, indkøres, betjenes og vedligeholdes af kompetent og passende uddannet personale samt i overensstemmelse med al den instruktion eller de sikkerhedsforanstaltninger, som er til rådighed eller i henhold til god teknisk praksis, og for omhyggeligt at efterprøve anvendelsen af produktet i den aktuelle anvendelsessituation.

FEJL I DOKUMENTATIONEN

Det produkt, som beskrives i nærværende dokumentation, udvikles og forbedres kontinuerligt. Al information af teknisk art samt detaljer om produktet og dets anvendelse, inkl. de informationer og detaljer, som er indeholdt i nærværende dokumentation, er givet af Hydronix i god tro.

Hydronix modtager gerne kommentarer og forslag i relation til produktet og nærværende dokumentation.

OPLYSNINGER OM OPHAVSRET

Hydronix, Hydro-Probe, Hydro-Mix, Hydro-Skid, Hydro-View og Hydro-Control er registrerede varemærker tilhørende Hydronix Limited

Afdelinger hos Hydronix

Hovedafdeling i Storbritannien

Adresse:	Units 11 & 12 Henley Business Park Pirbright Road Normandy Guildford Surrey GU3 2DX Storbritannien
Tlf.: Fax:	+44 1483 468900 +44 1483 468919
E-mail:	support@hydronix.com sales@hydronix.com

Hjemmeside: www.hydronix.com

Afdeling i Nordamerika

Dækker Nord- og Sydamerika, amerikanske territorier, Spanien og Portugal

692 West Conway Road Suite 24, Harbor Springs MI 47940 USA
+1 888 887 4884 (gratis)
+1 231 439 5000
+1 888 887 4822 (gratis)
+1 231 439 5001

Afdeling i Europa

Dækker Centraleuropa, Rusland og Sydafrika

Tlf.:	+49 2563 4858
Fax:	+49 2563 5016

Afdeling i Frankrig

Tlf.: +33 652 04 89 04

Revisionshistorik

Revisions- nummer	Software- version	Dato	Beskrivelse af ændring
1.4.0	V2.0.0	Februar 2012	Første version
1.5.0	V2.0.0	Juni 2013	Figur 38 tilføjet – typisk konfiguration af vandventil Tabel over rørdiameter tilføjet Figur 42 opdateret
1.6.0	V2.3.0.0	September 2013	Tilføjede *9 og * 10 RS232-kommandoer
1.7.0	V2.5.0.0	Juli 2014	Tilføjede oplysninger om kontrolskab. RS232-kommandobeskrivelse af seriel meddelelse ?14 opdateret.
1.8.0	V2.8.0.0	Oktober 2015	Tilføjede konfiguration af maks. blandelog, yderligere funktioner af HS0102, konfiguration af IP til statisk, vægtet vandopløsning, kalibrering af sensorer i yderligere måletilstande og PLC-kontrolleret systemnedlukning.
1.9.0	V2.15.0.0	Marts 2020	Reference til HC06 v2 tilføjet (ingen hukommelseskort) Arkiveringsfunktion tilføjet Opdateret adresse

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion til Hydro-Control VI. 13 2 Om denne manual. 14 3 Sikkerhed. 14 4 Sikkerhed. 14 3 Sikkerhed. 14 4 Sikkerhed. 14 4 Sikkerhed. 14 4 Sikkerhed. 14 4 Sikkerhed. 17 2 Montering og installation 17 1 Vægt og mål. 17 2 Montering og installation 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort. 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen. 20 2 Størmforsyning. 24 3 Kommunikation. 24 4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180) 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer 26 7 Kabler 28 8 USB-porte. 28 8 USB-porte. 28 4 Interfacemo	Kapite	el 1 Introduktion	13
2 Om denne manual 14 Sikkerhed 14 Kapitel 2 Mekanisk installation 17 Vægt og mål 17 Montering og installation 18 3 Driftstemperatur 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 11 Tildeling af benstikkorbindelser 22 2 Strømforsyning 24 4 Interfacemoduler 24 4 Interfacemoduler 24 4 Interfacemoduler 24 4 Interfacemoduler 24 4 Interfacemoduler 24 5 I/O-forbindelsesdagrammer 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 28 8 USB-porte 28 3 Systemparametre 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	1	Introduktion til Hydro-Control VI	13
3 Sixkerned 14 Kapitel 2 Mekanisk installation 17 Vægt og mål 17 2 Montering og installation 18 3 Driftstemperatur 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser. 22 2 Strømforsyning 24 4 Kommunikation 24 4 Interfacemoduler 24 5 I/O-forbindelsesdiagrammer. 26 6 I/O-forbindelsesdiagrammer. 28 8 USB-porte 28 Kapitel 4 Idriftsgning 29 2 Stærmnavigering 29 3 Systemparametre 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Rottalbusens opbygning 53 2 Støtemoptygning 53 3 Vandven	2	Om denne manual	14
Kapitel 2 Mekanisk installation 17 1 Vægt og mål 17 2 Montering og installation 18 3 Driftstemperatur 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen 20 7 1 Tildeling af benstikforbindelser 22 2 Strørnforsyning 24 4 Interfacemoduler 24 4 Interfacemoduler 26 6 I/O-forbindelsesdiagrammer 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 28 8 USB-porte 29 3 Grundlæggende test 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 3 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Vandventiler 53 7 Vandventiler 53 3 Systemparametre 54 4 Blandecyklussens opbygning 55	3	Sikkerned	14
1 Vægt og mål. 17 2 Montering og installation 18 3 Driftstemperatur. 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort. 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen. 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikfobrindelser. 22 2 Strømforsyning 24 3 Kommunikation. 24 4 Interfacemoduler 24 5 U/O-forbindelsesdiagrammer. 26 6 I/O-forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte. 28 Kapitel 4 Intiftagning 29 9 Skærmavigering 29 29 Menustruktur 29 30 Grundlæggende test. 30 40 Receptparametre 34 41 Systemparametre 33 5 Systempohygning 53 5 Flowmäling 55 >	Kapite	el 2 Mekanisk installation	17
2 Montering og installation 18 3 Driftstemperatur 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser 22 2 Stræmforsyning 24 3 Kommunikation 24 4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180) 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 28 8 USB-porte 29 9 Skærmavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test 30 4 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 34 4 Systemportyning 53 3 Flowmäling 55 3 Flowmäling 55 <td< td=""><td>1</td><td>Vægt og mål</td><td>17</td></td<>	1	Vægt og mål	17
3 Dritstemperatur 19 4 OPTO-moduler 19 5 Hukommelseskort. 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen. 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser. 22 2 Strømforsyning 24 4 Kommunikation 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180). 25 6 I/O-Forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte. 28 Kapitel 4 Idrittagning 29 1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Systemparametre 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen. 33 5 Systemparametre 34 4 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 34 4 Settel 5 Systemopbygning. 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling. 55 <td>2</td> <td>Montering og installation</td> <td>18</td>	2	Montering og installation	18
4 OP 10-Induitie 19 5 Hukommelseskort 19 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser 22 22 Strømforsyning 24 4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180) 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 28 8 USB-porte 28 Kapitel 4 Idrifttagning 29 1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test 30 4 Gerkalibrering af pegeskærmen 33 3 Systemparametre 34 4 Kapitel 5 Stemorkonfiguration 40 7 Receptparametre 34 4 Kapitel 6 S232-Interface 65 4 Blandecyklussens opbygning 59 5 Effermonterin	3		19
3 Function 10 6 Beskyttelseslag til pegeskærmen. 20 Kapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser. 22 22 Strømforsyning 24 3 Kommunikation 24 4 Interfacemoduler 24 5 U/O-forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 28 Kapitel 4 Idrifttagning 29 1 Skærnnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrening af pegeskærmen. 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 34 4 Sensorkonfiguration 40 7 Recast_phytopytoping. 53 3 Yestemopbygning. 53 3 Yestemopbygning. 55 3 Effermontering af systemer 56 4<	4 5	UP TO-ITIOUUIEI	19
Vapitel 3 Elektrisk installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser. 22 2 Stramforsyning. 24 4 Kommunikation. 24 4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180). 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 28 Kapitel 4 Idriftagning 29 9 Skærnmavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Sensorkonfiguration 44 Kapitel 5 Systemparametre 34 4 Kapitel 5 Systemophygning 53 1 Vandventiler 55 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 55 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-Interface 67 1 Portindstillinger 68 3 Systemparameter HOD5/HCO6-formater 83 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-Interface 67 2 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control	6	Beskyttelseslag til pegeskærmen	20
Kapitel 3 Elektrisk Installation 21 1 Tildeling af benstikforbindelser. 22 2 Strømforsyning. 24 Kommunikation. 24 1 Kindeling af benstikforbindelser. 24 4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180) 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte. 28 Kapitel 4 Idrifttagning. 29 9 Skærnnavigering 29 29 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen. 34 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre. 44 Kapitel 5 Systemopbygning. 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling. 55 3 Eftermontering af systemer 66 4 Blandecyklussens opbygning. 59 5 Systemonder HC05/HC06-formater 67 7 RS232-protokolkonfiguration 67 8 Kapitel 7 Fjernsupport 83 8 Kapitel 7 Fjernsupport via Hydronix			~
1 The analysis of the second seco		2) 3 Elektrisk installation	21
L Overmunikation 24 4 Interfacemoduler 24 4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180) 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer 26 7 Kabler 28 8 USB-porte 29 Kapitel 4 Idriftagning 29 1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Effermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 57 1 Portindstillinger 67 1 RS232-interface 67	2	Stramforsvning	24
4 Interfacemoduler 24 5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180) 25 6 I/O-forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte. 28 Kapitel 4 Idriftfagning 29 1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen. 33 3 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 55 2 Flowmåling af systemer 56 3 Eftermontering af systemer 56 3 Eftermondeer HC05/HC06-formater 67 1 Portindstillinger 67 2 Fjernsupport 83 3 Fjernsupport 83 3 Fjernsupport 83 4 Blandecyklussens opbygning 67 <td< td=""><td>3</td><td>Kommunikation</td><td>24</td></td<>	3	Kommunikation	24
5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180)	4	Interfacemoduler	24
6 I/O-forbindelsesdiagrammer. 26 7 Kabler 28 8 USB-porte. 28 Kapitel 4 Idrifttagning 29 1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen. 33 5 Systemparametre. 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre. 44 Kapitel 5 Systempolygning. 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning. 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration. 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater. 68 Kapitel 7 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver. 83 1 Fjer	5	Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180)	25
7 Kabler 28 8 USB-porte 28 Kapitel 4 Idrifttagning 29 1 Skærnnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 53 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-interface 67 2 RS232-interface 67 3 RS232-interface 67 2 RS232-interface 67 2 RS232-interface 67 3 RS232-interface 67 3 RS232-interface </td <td>6</td> <td>I/O-forbindelsesdiagrammer</td> <td>26</td>	6	I/O-forbindelsesdiagrammer	26
8 USB-porte. 28 Kapitel 4 Idriftagning 29 1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 53 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via Bydnaix Hydro-Control VI-supportserver 83 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresss	7	Kabler	28
Kapitel 4 Idriftagning291Skærmnavigering292Menustruktur293Grundlæggende test.304Genkalibrering af pegeskærmen335Systemparametre346Sensorkonfiguration407Receptparametre44Kapitel 5Systemopbygning.531Vandventiler532Flowmåling533Eftermontering af systemer564Blandecyklussens opbygning.59Kapitel 6RS232-interface671Portindstillinger672RS232-protokolkonfiguration673RS232-kommandoer HC05/HC06-formater68Kapitel 7Fjernsupport831Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver832Fjernsupport via brugerdefineret server843Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse85Kapitel 8Backup, gendan, og opgrader871System-og datakort og USB-nøgle872Backup og gendannelse883Opgradering af Hydro-Control89Bilag ASystemparameterregister91Bilag BDiagnosticering93Bilag COrdliste93Bilag COrdliste93	8	USB-porte	28
1 Skærmnavigering 29 2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport 83 2 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 Systemo og datakort og	Kapite	el 4 Idrifttagning	29
2 Menustruktur 29 3 Grundlæggende test. 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen. 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87	1	Skærmnavigering	29
3 Grundlæggende test 30 4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport 83 2 Fjernsupport via Hydro-Control VI-supportserver 83 3 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 4 System- og datakort og USB-nøgle 87 87 3 Asystemparameterregister 91 89 Bilag A Systemparameterregister 91 81	2	Menustruktur	29
4 Genkalibrering af pegeskærmen 33 5 Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport 83 2 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 3 1 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 <tr< td=""><td>3</td><td>Grundlæggende test</td><td>30</td></tr<>	3	Grundlæggende test	30
Systemparametre 34 6 Sensorkonfiguration 40 7 Receptparametre 44 Kapitel 5 Systemopbygning 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HCO5/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 83 3 A Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister	4	Genkalibrering af pegeskærmen	33
o Sensorkomgunation 40 7 Receptparametre. 44 Kapitel 5 Systemopbygning. 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93	о 6	Systemparametric Sensorkonfiguration	34 ⊿∩
Kapitel 5 Systemopbygning. 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning. 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Orrliste 97	7	Receptoarametre	44
Kapitel 5 Systemopolygning. 53 1 Vandventiler 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 68 Kapitel 7 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 1 Fjernsupport via Brugerdefineret server 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Ordliste 97	Kanita		
1 Variativernitier 53 2 Flowmåling 55 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Ordliste 97		a 5 Systemopbygning	53
2 Fibtermontering af systemer 56 3 Eftermontering af systemer 56 4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 3 Opgradering af Hydro-Control 89 89 Bilag A Systemparameterregister 91 91 Bilag B Diagnosticering 93 93	2	Flowmåling	55
4 Blandecyklussens opbygning 59 Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 68 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 1 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Ordliste 97	3	Eftermontering af systemer	56
Kapitel 6 RS232-interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 83 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93	4	Blandecyklussens opbygning	59
Napitel 0 R3232-Interface 67 1 Portindstillinger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 63 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 1 Fjernsupport via brugerdefineret server 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Ordliete 97	Konita	A B B S 222 interface	67
1 Fortilitästininger 67 2 RS232-protokolkonfiguration 67 3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 83 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93		Portindstillinger	67
3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater 68 Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse. 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93	2	BS232-protokolkonfiguration	67
Kapitel 7 Fjernsupport 83 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse. 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93	3	RS232-kommandoer HC05/HC06-formater	68
1 Fjernsupport 65 1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver 83 2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse. 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93	Konita	N 7 Fierroupport	02
2 Fjernsupport via brugerdefineret server 84 3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse. 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93		Fiernsupport via Hydronix Hydro Control VI supportserver	03 03
3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse 85 Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse. 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93	2	Fiernsupport via Frydronix Trydro-Control VI-supportserver	84
Kapitel 8 Backup, gendan, og opgrader. 87 1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse. 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Ordliste 97	3	Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse	85
1 System- og datakort og USB-nøgle 87 2 Backup og gendannelse 88 3 Opgradering af Hydro-Control 89 Bilag A Systemparameterregister 91 Bilag B Diagnosticering 93 Bilag C Ordliste 97	Konita	N 8 Paakun gandan og ongradar	07
2 Backup og gendannelse		si o Backup, genuan, og opgrader	07 87
3 Opgradering af Hydro-Control	2	Backup og gendannelse	88
Bilag A Systemparameterregister	3	Opgradering af Hydro-Control	89
Bilag B Diagnosticering	Diloc	A Systemparameterrogistor	01
Bilag B Diagnosticering	ыау	n oysiemparameterreyister	91
Bilag C Ordliete	Bilag	B Diagnosticering	93
	Bilag	C Ordliste	97
Bilag D Krydsreference i dokumentet	Bilag	D Krydsreference i dokumentet	99

Billedtabel

Billede 1: Hydro-Control VI	13
Billede 2: Bunden af Hydro-Control VI med jordtappen vist i den røde cirkel	14
Billede 3: Bagsiden af Hydro-Control, som viser det elektriske sikkerhedssymbol i den røde cirkel .	15
Billede 4: Bagsiden af Hydro-Control VI	17
Billede 5: Blik på hydro-kontrol VI som viser holder	18
Billede 6: Paneludskæringen for Hydro-Control VI	18
Billede 7: Adgangsporten til hukommelseskortene, hvor man kan se kortenes mærkater	19
Billede 8: Bagsiden af Hydro-Control, som viser to af stikforbindelserne forneden	21
Billede 9: Bunden af Hydro-Control, hvor stikforbindelserne kan ses	21
Billede 10: Forbindelsesdiagram for digitale indgange	26
Billede 11: Forbindelsesdiagram for digitale udgange	26
Billede 12: Forbindelsesdiagram for analog indgangsstrømsløjfe	26
Billede 13: Opkobling af en sløjfedrevet enhed	27
Billede 14: Opkobling af strømsløjfen for en eksternt drevet enhed	27
Billede 15: Opkobling af et spændingssignal til den analoge indgang	27
Billede 16: Forbindelsesdiagram for analoge udgange	27
Billede 17: Kabling af receptvalgsindgangen	28
Billede 18: Menustrukturen i Hydro-Control VI	29
Billede 19: I/O-opsætning og -status – side 1	31
Billede 20: I/O-opsætning og -status – side 2	31
Billede 21: Øverste del af Hydro-Control, hvor genkalibreringsknappen kan ses	33
Billede 22: Et eksempel på en kalibreringsskærm, der viser målet	33
Billede 23: Skærmen "Systemparametre"	34
Billede 24: Andet systems parameterskærm	37
Billede 25: Indstilling af dato og klokkeslæt	37
Billede 26: Skærmen for overvågning af spænding og temperatur	38
Billede 27: Opsætningssiden for vejet vand	39
Billede 28: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 1	40
Billede 29: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 2	41
Billede 30: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 3	42
Billede 31: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 4	43
Billede 32: Betjeningselementerne til test af de analoge udgange	44
Billede 33: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 5	44
Billede 34: Skærmen "Receptoversigt"	44
Billede 35: Recepteditoren – side 1	45
Billede 36: Recepteditoren – side 2	48
Billede 37: Recepteditoren – side 3	50
Billede 38: Typisk konfiguration af vandventil	53
Billede 39: Blokdiagram over systemet	56

Billede 40:	Eksempel på forbindelsesdiagram for manuel drift af anlæg	57
Billede 41:	Systemsammenkoblinger	59
Billede 42:	Den samlede blandecyklus	60
Billede 43:	Blandecyklussen med I/O-statussen	61
Billede 44:	Udgangssignalet for additiver i en normal blandecyklus	62
Billede 45:	Udgangssignalet for additiver i en blandecyklus med to trin	63
Billede 46:	Blandesporing, der viser autosporingsindstillinger	64
Billede 47:	Eksempel på autosporingsparameter for tørblandefasen	64
Billede 48:	RS232-fjernkommunikationsskærm	67
Billede 49:	Ethernet-kommunikationsside	83
Billede 50:	UltraVNC View-software	84
Billede 51:	Repeaterindstillinger	85
Billede 52:	Hydro-Control VI set fra siden med synlige USB-porte	87
Billede 53:	Nogle af filerne på USB-nøglen efter udpakning	89
Billede 54:	Parameterskærm, side 2	90

Kassens indhold



Standardindhold:

- 1 x Hydro-Control VI-enhed
- 4 x monteringsbeslag top/bund
- 2 x monteringsbeslag sider
- 1 x 10-vejs-stikforbindelse til strøm-/sensorkommunikation
- 1 x 11-vejs-stikforbindelse til digitale udgange
- 1 x 14-vejs-stikforbindelse til digitale udgange
- 1 x Panelmonteret USB-sokkel
- 1 x USB-nøgle

Yderligere indhold (hvis udvidelseskort er fabriksmonteret):

- 1 x 8-vejs-stikforbindelse til analoge indgange/udgange
- 1 x 9-vejs-stikforbindelse til receptvalgsindgange

Tilbehør

Tilbehør:

Varenr.	Beskrivelse
0116	24 V jævnstrømforsyning, 30 watt
0175	Panelmonteret USB-sokkel
0176	Ekstra systemkort (Kan ikke anvendes til HC06 v2)
0177	Ekstra datakort (Kan ikke anvendes til HC06 v2)
0179	Ekstra beskyttelseslag til pegeskærm
0180	Udvidelseskort til Hydro-Control VI
0170	Hydro-Control VI vægmonteret skab
0190	Hydro-Control VI kontrolskab



Billede 1: Hydro-Control VI

1 Introduktion til Hydro-Control VI

Hydro-Control VI er en computer med pegeskærm, som er baseret på det integrerede Microsoft Windows XP-operativsystem, der er designet til at fungere med Hydronix-serien af sensorer og overvåge fugtniveauet i en proces (normalt i en blander) og sende styresignaler til regulering af strømmen af vand til processen via vandventiler.

Fugtniveauet under procescyklussen vises på hovedskærmen, og der er intuitive og brugervenlige grafiske værktøjer til opsætning af recepterne i systemet.

Kommunikation med eksterne systemer kan implementeres enten via den indbyggede RS232-serieport, Ethernet Telnet-port (port23) eller Expansion Board (ekstraudstyr). Expansion Board leverer også to analoge input og to analoge output.



Digitale indgange:

Start/Fortsæt, Cementvægt tømt, Pause/Reset, Flowmåler puls input, Vand opvejet, som option 8 input til receptvalg

Digitale udgange:

Grovvand (åbner grovdos.ventil), finvand (åbner findos.ventil), additiv, forvand ifyldt, blanding udført, alarm, dosering vandvægt

2 Om denne manual

Denne manual er ikke en brugervejledning. Den er beregnet som referencevejledning for teknikere, der designer, installerer eller implementerer et Hydro-Control VI-system.

Denne manual fungerer som supplement til brugervejledningen, der beskriver, hvordan recepter opsættes og kalibreres i Hydro-Control VI. For at forstå betjeningsvalgene og de deraf følgende designkrav anbefales det at læse brugervejledningen, før denne manual læses.

Manualen er opdelt i tre afsnit, der omhandler mekanisk installation, elektrisk installation og ibrugtagning af enheden.

3 Sikkerhed

Hydro-Control VI er konstrueret, så den overholder kravene i IEC/EN 61010-1: 2001 og ANSI/UL 61010-1, anden udgave.

Dette udstyr er konstrueret, så det er sikkert under følgende forhold.

3.1 Forholdsregler

Denne enhed er kun egnet til indendørs brug.



Hvis udstyret bruges på en anden måde end det, producenten har specificeret, kan udstyrets beskyttelse blive reduceret.

Slutinstallationen skal have mulighed for frakobling af strømforsyningen til enheden. Den skal være markeret som frakoblingsenhed og den skal være inden for operatørens rækkevidde.

Frakobl alle signaler fra spændingsforsyningen, før enheden åbnes i forbindelse med justering, vedligeholdelse eller reparation.

Sørg for, at der kun bruges sikringer af den rette type og med den rette klassificering.

Sørg for, at Hydro-Control monteres et sted, hvor enheden ikke forårsager elektrisk interferens.

3.2 Forklaring af symboler og mærker

Det er vigtigt at forstå betydningen af de forskellige symboler og mærker på Hydro-Controludstyret:



Billede 2: Bunden af Hydro-Control VI med jordtappen vist i den røde cirkel



Jordbeskyttelsessymbolet viser, at jord skal være tilsluttet dette punkt.



Billede 3: Bagsiden af Hydro-Control, som viser det elektriske sikkerhedssymbol i den røde cirkel



Forsigtig – risiko for elektrisk stød.



Forsigtig – se de medfølgende dokumenter.

3.3 Krav til afstand

Det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig plads omkring Hydro-Control til ventilation og adgang. Åbningerne i siden og foroven må ikke være blokeret, og der skal være nem adgang til den øverste adgangsplade til CompactFlash-kort.

Der skal mindst være et mellemrum på 100 mm ved husets top og sider. Det kan være nødvendigt med mere plads foroven, så der er adgang til den øverste adgangsplade med en skruetrækker.

3.4 IP-klassificering

Ved korrekt integration i et egnet hus er frontpanelet og pegeskærmen designet til IPklassificering IP66. Den amerikanske pendant til dette er NEMA 4.

Denne IP-/NEMA-klassificering gælder kun, hvis enheden installeres i henhold til de mekaniske monteringsprocedurer i Kapitel 2 i denne installationsvejledning.

3.5 Omgivende forhold

Udstyret er designet til følgende omgivende forhold:

- Kun indendørs brug
- Op til 2000 meters højde

- Temperatur 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
- Maks. relativ luftfugtighed på 80 % for temperaturer på op til 31 °C, som falder lineært til 50 % relativ luftfugtighed ved 40 °C
- Forureningsgrad 3 (elektrisk udstyr i industri- eller landbrugsområder, ubehandlede lokaler og kedelrum)

3.6 Lynnedslag

Der skal tages forholdsregler for at beskytte installationen mod skader, der skyldes lynnedslag og lignende elektriske forstyrrelser.

Mange installationer kan være særligt udsatte for lynskader. Det gælder for eksempel:

- Tropiske områder.
- Lange kablinger mellem sensoren og kontrolpanelet.
- Høje, elektrisk ledende konstruktioner (f.eks. stenlommer).

Selvom Hydro-Control er udstyret med optisk isolering ved sensorindgangen, forhindrer det ikke altid skader. Der skal træffes forholdsregler for at undgå lynskader i områder, hvor der er risiko for det.

Det anbefales at installere egnede lynbarrierer for alle ledere i sensorforlængerkablet. Det ideelle er at montere dem i begge ender af kablet for at beskytte sensoren, Hydro-Control og andet opkoblet udstyr.

Det anbefales at installere udstyret vha. afskærmede kabler iht. de specifikationer, der er defineret i Kapitel 3 i afsnittet 7.

3.7 Rengøring

Frontpanelet på Hydro-Control skal rengøres med en blød klud. Der må ikke bruges slibende materialer og væsker.

Mekanisk installation

Kapitel 2



Billede 4: Bagsiden af Hydro-Control VI

1 Vægt og mål

Front:	246 mm (B) x 190 mm (H); (9,69" (B) x 7,48" (H))
Paneludskæring:	232 mm (B) x 178 mm (H); (9,14" (B) x 7,00" (H))
Maks. paneltykkelse:	8 mm
Dybde:	84 mm (3,54")
Dybde bag front:	78 mm (3,31")
Vægt:	3,5 kg (7,75 lbS)

BEMÆRK:

I/O-opkoblinger foretages i bunden, så der skal være adgang for kabler og stikforbindelser.

Der skal være plads til installation af hukommelseskort (Kan ikke anvendes til HC06 v2) via adgangspladen oven på enheden.

USB-tilslutning foretages i enhedens højre side (set bagfra). Der skal være tilstrækkeligt plads til om nødvendigt at indsætte og fjerne en USB-nøgle.

Der skal være mindst 100 mm fri plads rundt om enheden til cirkulation af køleluft.

Der er en jordtap nederst til højre på enheden (set bagfra).



Billede 5: Blik på hydro-kontrol VI som viser holder

2 Montering og installation

Enheden skal monteres i et kontrolpanel (maks. tykkelse 8 mm) med et beslag i hver side, to beslag foroven og to beslag forneden. Sidebeslagene monteres ved at indføre beslaget i rillerne i hver side af enheden og skubbe den ned, indtil den øverste og nederste del af beslaget er på niveau med panelet. Beslagene foroven og forneden monteres ved at indføre beslaget i rillen og stramme bolten.

Sådan installeres Hydro-Control

- Udskær et hul i panelet i den korrekte størrelse. Se Billede 6 for at få en skabelon.
- Fjern monteringsbeslagene fra enhedens hus ved at løsne skruerne og derefter frigøre beslagene.
- Indfør Hydro-Control gennem det forberedte hul.
- Monter monteringsbeslagene på enheden igen, og spænd skruerne ens, så fronten trækkes ned mod kontrolpanelet.



Billede 6: Paneludskæringen for Hydro-Control VI

3 Driftstemperatur

Enheden er beregnet til brug ved en omgivende lufttemperatur inde i kabinettet på 0-40 °C (32-104 °F).

Hvis den omgivende temperatur adskiller sig fra dette, kan det være nødvendigt at installere et temperaturreguleringssystem.

4 **OPTO-moduler**

Der er adgang til OPTO-22 I/O-modulerne via det aftagelige panel bag på enheden. Panelet fastholdes med fire skruer. Når skruerne løsnes, og panelet fjernes, kan OPTO-modulerne fjernes individuelt og udskiftes vha. de individuelle låseskruer. Strømmen skal være slået helt fra, både fra enheden og fra feltkablingen, når dækslet ikke er monteret.

5 Hukommelseskort

Bemærk: HC06 v2 bruger intern SSD harddisk og indeholder ikke aftagelige hukommelseskort (Error! Reference source not found.). SSD harddisk er ikke aftagelig, hvorfor brugervedligeholdelse ikke er mulig. Kontakt support@hydronix.com for support i tilfælde af en fejl.

Der er to pladser til hukommelseskort, og der er adgang til dem ved at fjerne monteringsbeslaget i øverste venstre hjørne af Hydro-Control (set bagfra). Når de to små skruer fjernes, kan adgangspladen over kortsoklerne åbnes (vist i Billede 7).



Billede 7: Adgangsporten til hukommelseskortene, hvor man kan se kortenes mærkater

Som vist i Billede 7 monteres hukommelseskortene, så systemkortet sidder tættest på enhedens front, og datakortet sidder tættest på enhedens bagside. Begge kort er tydeligt mærket. Systemkortet er blåt, og datakortet er beige.

Hukommelseskortene skal altid isættes, så Hydronix-logoet vender mod enhedens bagside. Systemkortet må aldrig overføres mellem enheder.

Systemkortet kan om nødvendigt udskiftes med Hydronix varenr. 0176. Kortet skal erstattes af et kort i samme farve som det originale fabriksmonterede kort.

Hukommelseskortenes ydelse kan blive forringet med tiden, og datakortet skal derfor udskiftes hvert femte år med Hydronix varenr. 0177.

Brug originale Hydronix-dele for at sikre kompatibilitet og fortsat pålidelighed for enheden.

19

6 Beskyttelseslag til pegeskærmen

Pegeskærmen har en tynd plastfilm, der beskytter den. Filmen er ikke limet på plads, men fastholdes i kanten med ringen foran på Hydro-Control. Hvis filmen bliver slidt eller snavset, kan den udskiftes med Hydronix varenr. 0179.

Pegeskærmens beskyttelseslag kan fjernes ved at trykke forsigtigt på forsiden af Hydro-Control og skubbe filmen lidt ned. Dermed frigøres filmens hjørner, så filmen kan tages af pegeskærmen. Om nødvendigt kan der også bruges et stumpt plastværktøj til at fjerne filmen.

En ny film monteres ved at tage filmen ud af emballagen og sørge for, at filmen holdes ren og støvfri. Fjern beskyttelseslaget fra bagsiden (den blanke del) af beskyttelsesfilmen til pegeskærmen, og anbring derefter forsigtigt den nye beskyttelsesfilm på skærmen, så antiblændefladen (den matte del) vender væk fra pegeskærmen.

I dette kapitel forklares konfigurationen af stikforbindelserne på Hydro-Control-enheden, og hvordan kablingen skal designes og installeres. Disse stikforbindelser varierer afhængigt af systemdesignets konfiguration og integrationskrav.



Billede 8: Bagsiden af Hydro-Control, som viser to af stikforbindelserne forneden

Diagrammet for Hydro-Control, som er vist i Billede 8, viser enhedens bagside med angivelse af de mærkater, der beskriver stikforbindelserne og OPTO-modulerne.



Billede 9: Bunden af Hydro-Control, hvor stikforbindelserne kan ses

Billede 9 viser stikforbindelserne set fra enhedens bund.

1 Tildeling af benstikforbindelser

1.1 Udgangsstikforbindelse

Ben		Navn	Beskrivelse
+	-		
1	2	Grov ventil	Styrer den store, grove vanddoseringsventil
3	4	Fin ventil	Styrer den lille, fine vanddoseringsventil
5	6	Forvand færdig	Indstillet til at angive afslutningen på forvandsfasen
7	8	Blanding færdig	Indstillet betyder, at Hydro-Control er færdig med kontrollen
9	10	Alarm	Indstillet betyder, at Hydro-Control er i alarmtilstand
11	12	Additiv	Styrer starten af tilsætningen af additiver
13	14	Opfyldning af tank	Styrer fyldning af vandtanken i et system til vejet vand

1.2 Indgangsstikforbindelse

Ben		Navn	Beskrivelse
+	-		
15	16	Cement ind	Minimum 200 ms puls betyder, at cementen er blevet tilsat
17	18	Start/fortsæt	Minimum 200 ms puls starter eller genoptager Hydro-Control- vandkontrolcyklussen
19	20	Pause/nulstil	Minimum 200 ms puls stopper Hydro-Control-vandkontrolcyklussen midlertidigt eller nulstiller den
21	22	Vandmåler	Vandmålerpulsindgangen
23	24	Vandtank fuld	Minimum 200 ms puls indstillet betyder, at vandtanken er fuld
25		N/C	Ingen forbindelse

1.3 Stikforbindelse til strøm og kommunikation

Ben	Navn	Beskrivelse
26	RS232 Rx	RS232-datamodtagelseslinje
27	RS232 Tx	RS232-dataoverførselslinje
28	RS232 Gnd	RS232 jord
29	RS485 A	RS485 linje A til opkobling til sensoren
30	RS485 B	RS485 linje B til opkobling til sensoren
31	Sensor +24 V	+24 V jævnstrømsopkobling til strømforsyning af sensoren
32	+24 V jævnstrøm	+24 V jævnstrømforsyningsindgang
33	Sensor 0 V	0 V jævnstrømsopkobling til strømforsyning af sensoren
34	0 V jævnstrøm	0 V jævnstrømforsyningsindgang
35	N/C	

1.4 Fjernreceptstikforbindelse (på valgfrit udvidelseskort)

Ben	Navn	Beskrivelse
36	Fjernrecept 1	Fjernreceptvalgsindgange. Disse anvendes til at ændre recepten i Hydro-Control via et BCD-, binært eller digitalt signal.
37	Fjernrecept 2	
38	Fjernrecept 3	
39	Fjernrecept 4	
40	Fjernrecept 5	
41	Fjernrecept 6	
42	Fjernrecept 7	
43	Fjernrecept 8	
44	Fjernrecept 0 V	Fjernreceptvalg, 0 V-signal.

1.5 Analog I/O-stikforbindelse (på valgfrit udvidelseskort)

Ben		Navn	Beskrivelse	
+	-			
45	46	Analog ud 2	Analog udgang reserveret til fremtidig brug.	
47	48	Analog ud 1	Analog udgang reserveret til fremtidig brug.	
49	50	Analog ind	Analog indgang reserveret til fremtidig brug.	
51	52	Vægtskala	Analog vægtskalaindgang til systemet til vejet vand.	

2 Strømforsyning

Enheden bruger 24 V jævnstrøm med en nominel ydelse på 24 W, inkl. sensoren.

Min. forsyning:	24 V jævnstrøm, 1,25 A (30 W)
Anbefalet forsyning:	Hydronix varenr. 0116
Vigtigt:	Hvis der bruges 24 V jævnstrøm til indgange/udgange (ventiler osv.), bør der bruges en anden strømforsyning end til hovedenheden, så risikoen for interferens mellem de to enheder reduceres.

3 Kommunikation

3.1 RS485

RS485-opkoblingen bruges til kommunikation med en Hydronix-fugtsensor. Det er muligt at ændre driftsparametrene og sensordiagnostikken fra Hydro-Control.

3.2 RS232

RS232-opkoblingen bruges til opkobling til en satscomputer eller fjernbetjeningsterminal for at muliggøre valg af fjernrecepter.

3.3 Ethernet Telnet-port

Aktiverer de samme handlinger, som er tilgængelige i RS232, via Telnet-porten (port23).

4 Interfacemoduler

4.1 **OPTO-22-moduler**

Hydro-Control er udstyret med optisk isolerede indgangs-/udgangsmoduler til plug-in fremstillet af OPTO-22. Der findes en række andre indgangs-/udgangsmoduler afhængigt af den krævede spænding.

Der er syv udgangsmoduler og fem indgangsmoduler. Udgangen "FINT VAND" skal tilsluttes, for at enheden fungerer korrekt. Alle andre stikforbindelser er valgfri og kan tilsluttes efter behov i den enkelte konfiguration.

4.2 Spændingsvalgmuligheder

4.2.1 Digitale indgangsmodultyper

Hydronix varenr.	OPTO-22 varenr.	Beskrivelse
0401	G4IDC5	10–32 V jævnstrøm Standard jævnstrømsindgangsmodul
0402	G4IAC5	90–140 V vekselstrøm
0403	G4IAC5A	180–280 V vekselstrøm

4.2.2 Digitale udgangsmodultyper

Hydronix varenr.	OPTO-22 varenr.	Beskrivelse
0404	G40DC5	5–60 V jævnstrøm ved 3 A (45 °C), 2 A (70 °C).
0405	G40AC5	12–140 V jævnstrøm ved 3 A (45 °C), 2 A (70 °C).
0406	G40AC5A	24–280 V jævnstrøm ved 3 A (45 °C), 2 A (70 °C).

5 Udvidelseskort (Hydronix varenr. 0180)

Udvidelseskortet er valgfrit og kan bruges til at udvide funktionaliteten. Kortet kan føjes til systemet når som helst og gør det muligt at bruge systemet til vejet vand og fjernreceptvalgsindgangene.

5.1 Analoge indgange

Kortet har to analoge indgange, der kan køre ved 4–20 mA eller 0–20 mA (dette kan bruge 0–10 V med en konversionsmodstand som beskrevet nedenfor). Aktuel bruges der kun én indgang til vægtskalaindgangen. Den anden er reserveret til fremtidig brug.

5.2 Analoge udgange

Kortet har to analoge udgange. De er reserveret til fremtidig brug.

5.3 Fjernvalgsindgange

Kortet har otte receptvalgsindgange til receptkontrol med diskret indgang, binær indgang eller BCD-indgang. De kan konfigureres på I/O-opsætnings- og statussiden og kan bruges til at ændre den aktuelle recept, der bruges af enheden, fra et eksternt styringssystem eller anden receptvalgsenhed. De erstatter Hydro-Control V-fjernreceptmodulet.

6 I/O-forbindelsesdiagrammer

Det anbefales, at al feltkabling beskyttes med en nødstopenhed, der kan frakoble de enheder, der styres af signalet fra Hydro-Control i tilfælde af problemer.

6.1 Kabling til digitale indgange

Dette fungerer på samme måde som spolesiden af et normalt åbent relæ. Når der tændes for relæet, skal der bruges det korrekte potentiale for terminalerne.





6.2 Kabling til digitale udgange

Dette fungerer på samme måde som den spændingsfri kontaktside i et normalt åbent relæ. Hydro-Control tænder for relæet og lukker derfor kontakterne i udgangssiden. Bemærk, at vekselstrømsudgangene har en min. strøm på 20 mA.



Billede 11: Forbindelsesdiagram for digitale udgange

6.3 Kabling til analoge indgange

De analoge indgange er strømsløjfeindgange, der bruger et signal på enten 0–20 mA eller 4– 20 mA. Dette kan konfigureres på side 2 af I/O-opsætnings- og statussiderne. Opkoblingen til en analog indgang er vist som i Billede 12.



Billede 12: Forbindelsesdiagram for analog indgangsstrømsløjfe

Kablingen af en enhed, der er opkoblet til den analoge indgang, afhænger af om enheden har en selvforsynende sløjfe eller drives af selve sløjfen.



Billede 13: Opkobling af en sløjfedrevet enhed

Billede 13 viser forbindelsesdiagrammet for tilslutning af en analog enhed, der ikke har en strømkilde. Disse sensorer kaldes også "2-ledningssensorer".



Billede 14: Opkobling af strømsløjfen for en eksternt drevet enhed

Billede 14 viser forbindelsesdiagrammet for opkobling af en analog enhed med en separat strømforsyning, der driver strømsløjfen.



Billede 15: Opkobling af et spændingssignal til den analoge indgang

Billede 15 viser en metode til opkobling af et 0–10 V-signal til Hydro-Control. Der kræves en seriemodstand på 375 Ω . Det kan opnås ved at anbringe to 750 Ω -modstande parallelt. Det anbefales at bruge modstande med en tolerance på ±0,1 %.

6.4 Kabling til analoge udgange

De analoge udgange fra Hydro-Control er designet som en konstant strømkilde.





Bemærk, at alle "-"-opkoblinger for de analoge indgange og udgange er opkoblet til en fælles analog jordforbindelse.

6.5 Kabling af receptvalgsindgange



Billede 17: Kabling af receptvalgsindgangen

Receptindgangene har et strømforbrug på 2 mA. De tænder et jævnstrømsindgangssignal med en nominel spænding på 24 V (jævnstrømsspændingen går fra 9–36 V). Der er én fælles jordforbindelse for alle otte indgangssignaler som vist i Billede 17.

7 Kabler

7.1 Sensorkabel

Sensoren skal opkobles vha. et forlængerkabel, der består af en egnet længde med to par snoet (i alt 4 ledere) afskærmet kabel med 22 AWG, 0,35 mm² ledere. Det anbefales, at der bruges et kabel af høj kvalitet med en god snoningsafskærmning og folieafskærmning for at minimere risikoen for interferens. De anbefalede kabeltyper er Belden 8302 eller Alpha 6373.

For at opnå optimal ydelse (og overholde de relevante sikkerhedsbestemmelser) skal alle kabler, herunder også strøm- og kommunikationskabler, være afskærmet, og skærmen skal være tilsluttet Hydro-Control.

Kablet fra sensoren til kontrolenheden skal placeres i afstand fra tungt udstyr og tilhørende strømkabler, især strømkablet til blanderen. Ellers kan der forekomme signalinterferens.

7.2 Analoge kabler

De analoge kabler skal være afskærmede kabler af god kvalitet. De skal placeres i afstand fra tungt udstyr og strømkabler for at undgå signalinterferens.

8 USB-porte

Hydro-Control har tre USB-porte indbygget i enheden til brug til backup, gendannelse og opgradering af systemet. De kan hver især rumme en standard USB-nøgle.

Der fås en panelmonteret USB-sokkel med et forlængerkabel fra Hydronix, varenummer 0175. Det har 1,5 m kabel, og den panelmonterede sokkel kræver et hul med en diameter på 28 mm med en nøgleudskæring på 3 mm. Den maksimale paneltykkelse er 5,2 mm, og der skal være et mellemrum på 22 mm bag panelet. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås fra Hydronix.

Kapitel 4

1 Skærmnavigering

Hydro-Control er en pegeskærmsenhed. Enhedens betjenes ved at pege på selve skærmen for at aktivere de pågældende funktioner.

2 Menustruktur



3 Grundlæggende test

Når kablingen er afsluttet, tændes Hydro-Control ved at trykke på tænd-knappen med symbolet

øverst i højre hjørne

Enheden udfører først en egentest og booter derefter Hydro-Control. Der vises først en velkomstskærm efterfulgt af softwareversionsnummeret, inden hovedskærmbilledet toner frem.

Når systemet er startet op, anbefales det at igangsætte systemet ved først at teste kommunikationen til sensorerne og ind-/udgangene ved at følge vejledningen herunder. Dette skal gøres, inden systemparametrene indstilles.

3.1 Sensortest

Hydro-Control kommunikerer med Hydronix-fugtsensoren i blanderen via et serielt RS485interface. Når enheden er færdig med at indlæse, vises hovedskærmen med et banner tværs hen over midten, hvorpå der står "Søger efter sensor på adressen xx", idet adressen på den pågældende sensor vises.

Under denne proces er alarmudgangen indstillet til at melde et evt. problem til styresystemet.

Når enheden har gennemsøgt alle RS485-adresser, bør den have fundet sensoren, og trenddisplayet viser den pågældende sensormåling.

Gennemfør den beskrevne procedure for at teste, at sensoren fungerer korrekt:

- 1. Tryk på knappen "Vis uskaleret" Vis uskaleret . Derefter vises den indgående sensorværdi for de uskalerede enheder (0 i luft, 100 i vand). Dette er ikke en måling af fugtprocenten og gør det muligt at se den grundlæggende sensorværdi.
- 2. Når blanderen er tom (med sensoren i luften), bør sensorværdien måles til mellem 0 og 15 (dette tal varierer afhængigt af installationen).
- 3. Anbring en våd klud på sensorens keramiske måleplade. Sensorværdien bør stige til mellem 70 og 90 (dette tal varierer også, afhængigt af hvor våd kluden er, og signalhastighedens ændring varierer afhængigt af sensorens filtreringsindstillinger). Denne test kan også udføres ved at anbringe en hånd over sensorens keramiske måleplade.

Hvis disse test udføres korrekt, kan du være sikker på, at sensorinstallationen og kommunikationen med Hydro-Control virker. Tryk på "Vis fugt" Vis fugt for at skifte tilbage til fugttilstand.

3.2 Test af I/O

I/O-opsætnings- og -statusskærmene kan vælges ved at trykke på knappen "Menu"



og derefter trykke på knappen "I/O-opsætning og -status"

I/O-opsætn. og status

Derefter vises den første I/O-opsætnings- og -statusside vist i Billede 19, som kan bruges til at teste de digitale indgange og udgange.

	I/O-opsætn. og status - side 1 af 2				
Ctatus	Hovedindgange			Fjernreceptindga	nge
for digitale	Cement ind 🕨 🤇	Vandmåler	0	Indgang 1	
indgange	Start/fortsæt	Vandtank ful	ld 🔹 🕕	Indgang 2	\bigcirc
	Pause/nulstil			Indgang 3	\bigcirc
				Indgang 4	\bigcirc
Konfiguration	Hovedudgange			Indgang 5	\bigcirc
af fuld vandtank	Grov ventil	Alarm		Indgang 6	0
	Fin ventil	Anmod om A	Admix 🕕	Indgang 7	\bigcirc
	Forvand færdig	Admix-signa	l:	Indgang 8	0
	Blanding færdig	Admix aktive	er % 🔽	Receptnummer	0
Status og styring –		Vandtankfyld	Ining 🕕	Indgangsmetode	Binær 🔹
	Gem ændringer	Deaktiver indgange		Næste	Menu

Billede 19: I/O-opsætning og -status – side 1

Indgangssignalernes status kan ses foroven og i højre side af skærmen med deaktiverede indgange vist som en grå cirkel og aktiverede indgange vist som en rød cirkel. De eksterne styringssystemudgange kan aktiveres, og indgangen til Hydro-Control kan kontrolleres.

For at undgå at Hydro-Control svarer på de indgange, der modtages (for eksempel start af en blanding, når startsignalet aktiveres), kan der trykkes på knappen "Deaktiver indgange". Når indgangene er deaktiveret, skifter knappen til "Aktiver indgange". Indgangene aktiveres også igen, når der skiftes fra denne skærm ved at trykke på knapperne "Næste" eller "Menu".

Individuelle udgange kan aktiveres og deaktiveres ved at trykke på den grå cirkel ved siden af teksten, som gør det muligt at kontrollere linket til den eksterne styringssystemindgang. Aktiverede udgange vises med en rød cirkel (set fra alarmudgangen, som er aktiveret).

Additivsignalet bruges til at kontrollere, hvornår i blandingscyklussen additivudgangen indstilles. Hvis parameteren indstilles til "Alle", indstilles additivudgangen, mens Hydro-Control kører med en blanding, hvilket er samme funktion som optagettilstandsparameteren "Alle" på Hydro-Control V. Andre valgmuligheder forklares i afsnittet Styring af additiver i Kapitel 5.

Signalet **Fuld vandtank** bruges til at angive, at vandvægtskalaen er fuld. Hvis det er konfigureret, kan signalet for fuld tank også bruges til at initiere en systemnedlukning. Dette kan bruges sammen med en UPS. Vælg "Luk ned" (Billede 19) i valgfeltet for at konfigurere nedlukningssignalet.

I/O-opsæt	n. og status - side 2 af 2	
Analoge indgange Vægtskalaindgang: 0 Aktuel vægt 0 kg	Indgangstype: 0-20mA 🗸	
Analog værdi når tom: Vægt når tom: Analog værdi når fuld: Vægt når fuld:	0 kg 4095	
Analoge udgange 2: 0	Indgangstype:	
Gem	Næste	Menu

Billede 20: I/O-opsætning og -status – side 2

Side 2 af I/O-opsætnings- og statusskærmene er vist i Billede 20 og muliggør konfiguration og visning af de analoge indgange og udgange.

()

Den første analoge indgang er til vægtskalaen og kan konfigureres som enten et 0–20 mAeller 4–20 mA-signal.

Når indgangstypen er valgt, skal indgangen indstilles til en kendt værdi, og vægtskalaindgangen skal kontrolleres. Vægtskalaindgangsværdien viser 0 ved 0 eller 4 mA (afhængigt af den indstillede indgangstype) og viser 4095, når indgangen er på 20 mA.

Den næste analoge indgang og de analoge udgange er til fremtidig brug.

3.3 Ventil- og vandmålertest

Det kan testes, om ventilerne fungerer korrekt, ved at følge denne fremgangsmåde:

- 1. Åbn den første I/O-opsætnings- og statusside som i forrige afsnit. Når siden åbnes, nulstilles vandmålerværdien til nul.
- 2. Vej en beholder, og anbring den under vandindløbet for at indsamle det vand, der doseres under testen.
- 3. Åbn den grove ventil ved at trykke på ikonet $\mathbb O$ på skærmen $\frac{Grov ventil}{2}$
- 4. Kontrollér, at ventilen åbner, at vandet strømmer, og at vandmåleren tæller Vandmåler 0
- 5. Luk den grove ventil ved at trykke på ikonet igen.
- 6. Åbn den fine ventil ved at trykke på ikonet på skærmen.
- 7. Kontrollér, at ventilen åbner, at vandet strømmer, og at vandmåleren tæller.
- 8. Luk den fine ventil ved at trykke på ikonet igen.
- 9. Vej beholderen og dens indhold, for at fastslå hvor meget vand der er blevet indsamlet. Registrer dette og værdien fra vandmålermålingen på skærmen.



Brug følgende ligning til at udregne vandmålerflowet pr. puls til indtastning på systemparameterskærmen:

ImpulserPr.L liter = AntalImpulser / / AntalLiter

NB: Vandets vægt i kg = vandets volumen i liter

4 Genkalibrering af pegeskærmen

Pegeskærmen kræver ikke kalibrering, medmindre der er problemer, når det forsøges at vælge objekter på skærmen. I så fald kan pegeskærmen kalibreres igen på følgende måde:



Billede 21: Øverste del af Hydro-Control, hvor genkalibreringsknappen kan ses Kalibrering af pegeskærmen startes ved at trykke på den nedsænkede knap foroven på enheden med en lille spids genstand.

	Тоисн		
TimeOut 5			

Billede 22: Et eksempel på en kalibreringsskærm, der viser målet

Når der trykkes på denne knap, skifter skærmen til en tom visning med et lille mål på den som det, der er vist i Billede 22. Brug en lille stump genstand med spids til at trykke på skærmen på det angivne område, indtil du bliver bedt om at slippe. Det gentages en række gange, hvorefter systemet viser en kommando om accept af kalibreringen. Accepter denne kommando for at fortsætte.

Efter kalibrering af skærmen bør systemet lukkes ned og genstartes ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen og derefter klikke på "Ja". Hvis ikke det gøres, kan systemet muligvis ikke gemme skærmkalibreringsindstillingerne.

Systemparametre 5

Menu Tryk på knappen "Menu" og derefter på "Systemparametre" for at abne siden Systemparametr е "Systemparametre"

Systemparametre – side 1 5.1

Systemparametre - side 1 af 3						
Vandopsætning	Opsætn. af systemautostyring	9				
Vandtilstand:	Målt		~	Proportionel forstærk.:	5	
Pulse pr. liter:		1		Integr. forstærkn.	0	
Vandmåler-timeout:		30	s	Afledt forstærkning:	0	
Fin levering:		15	L	Systemautosporingsindstil.		
Fin ventil indløb:		2.5	L	Første blandingsafvigelse:	0.1	%
Grov ventil indløb:		5	L	Første blandetid:	10	s
Ein ventil ennetid:		0.5	•	Forvandsbland.afvigelse:	0.1	%
Fin venui oppeud.		0.5		Forvandsbland.tid:	10	S
Fin ventil nedetid:		0.5	S	Tørblandingsafvigelse:	0.1	%
Brug kun fin ventil:				Tørblandetid:	10	s
Gennemsnitstid:		5	s	Vådblandingsafvigelse:	0.1	%
Cyklussløjfer:		1		Vådblandetid:	10	s
Gem ændringer	Ba	ckup/g ndan		Næste	Men	u

Billede 23: Skærmen "Systemparametre" På de følgende sider beskrives de enkelte elementer af parametersiden. Elementer vist med gråt benyttes ikke for den aktuelt valgte vandindstilling.

Vandopsætning

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Vandtilstand	Ingen	Målt	Målt/Timet/Vejet
Impulser pr. liter	Impulser pr. liter/gallon	1	0,1–10.000 impulser pr. liter 0–2641,7 impulser pr. gallon
Vandmåler-timeout	Sekunder	5	0–100 s
Fin levering	Liter/gallons	20	0–100 l 0–26,4 gallons
Fin ventil indløb	Liter/gallons	0	0–100 l 0–26,4 gallons
Grov ventil indløb	Liter/gallons	0	0–100 l 0–26,4 gallons
Fin ventil oppetid	Sekunder	0,5	0–100 s
Fin ventil nedetid	Sekunder	0,5	0–100 s

Brug kun fin ventil	Ingen	Nej	Ja/nej
Gennemsnitstid	Sekunder	10	0–100 s
Cyklussløjfer	Ingen	1	1–100
Opløsning	Kg/lb	1	0-200

Vandtilstand definerer, hvordan vanddoseringen til blanderen sker. Hvis der anvendes en vandmåler til at dosere vandmængden, skal parameteren indstilles til "Målt". Hvis der anvendes et vejesystem, vælges vandindstillingen "Vejet". Vandindstillingen "Timet" anbefales, hvis der er problemer med vandmåleudstyret. Yderligere oplysninger om valg af vandindstillinger findes i Kapitel 5.

Impulser pr. liter definerer antallet af modtagne impulser ved dosering af 1 liter vand til blanderen ved indstillingen "Målt".

Vandmåler-timeout er det tidsrum, systemet venter efter åbning af vandventilen, før det udløser en alarm, hvis det ikke har modtaget en vandmålerimpuls.

Fin levering er den vandmængde, der ved slutningen af den forudindstillede eller beregnede dosering kun doseres gennem den fine ventil.

Fin ventil indløb er den vandmængde, der fortsætter med at løbe, efter at den fine ventil er lukket.

Grov ventil indløb er den vandmængde, der fortsætter med at løbe, efter at den grove ventil er lukket. Denne ventil anvendes, når forvandsfasen kører i tilstanden "Forudindstillet".

Fin ventil oppetid er den tid, det tager at aktivere den fine ventil. Værdien hentes fra ventilproducentens datablad.

Fin ventil nedetid er den tid, det tager at deaktivere den fine ventil. Værdien hentes fra ventilproducentens datablad.

Ventilens oppetid/nedetid anvendes ved indstilling af ventilens minimumsimpuls i AUTOtilstand for at undgå, at ventilerne bliver beskadiget som følge af overbelastning.

Brug kun fin ventil indstiller systemet til, at vanddoseringen kun sker ved hjælp af den fine ventil. I denne tilstand aktiveres den grove ventil aldrig.

Gennemsnitstid er det tidsrum i slutningen af tør- og vådblandefasen, systemet anvender til beregning af den gennemsnitlige fugtmåling.

Cyklussløjfer er en indstilling, der anvendes til at gentage fasen med tilsætning af vådblanding og vådblandefasen. Den anvendes generelt ved linearitetstest og bør derfor blive på indstillingen "1".

Opløsning angiver opløsningen af vægtskalaværdien for systemer, der er indstillet til at bruge vægtet vand. Denne værdi vises kun, hvis vandtilstanden er angivet til vægtet vand.

Opsætning af systemautostyring

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Proportionel forstærkning	Ingen	5	-100–100
Integral forstærkning	Ingen	0	-100–100
Afledt forstærkning	Ingen	0	-100–100

Parametrene **Proportionel forstærkning, Integral forstærkning** og **Afledt forstærkning** styrer vandventilerne, når systemet er i AUTO-tilstand. De sammenholder den aktuelle sensorværdi med målet og genererer et styresignal for hastigheden af vanddoseringen (under processen styres hastigheden af vanddoseringen først ved helt at åbne den grove ventil og den fine ventil, og efterhånden som fejlen reduceres, lukkes den grove ventil, og den fine ventils impulsfrekvens varieres). Optimering af disse parametre beskrives i kapitlet "Brug af fugtstyringen" i brugervejledningen.

Disse systemparametre kan tilsidesættes ved at gå ind på den enkelte recept.

Enheder Standardindstilling Skala Parameter % 0,1 0-100 Første blandingsafvigelse 0–100 Første blandetid Sekunder 10 % 0,1 0-100 Forvandsblandingsafvigelse Forvandsblandetid Sekunder 10 0-100 Tørblandingsafvigelse % 0,1 0-100 0-100 Tørblandetid Sekunder 10 % Vådblandingsafvigelse 0,1 0-100 10 0-100 Vådblandetid Sekunder

Automatisk systemsporing

Parametrene Første blandingsafvigelse, Første blandetid, Forvandsblandingsafvigelse, Forvandsblandetid, Tørblandingsafvigelse, Tærblandetid, Tørblandingsafvigelse og Vådblandetid anvendes af autosporingsfunktionen til at styre, hvornår tørog vådblandefasen slutter. I den første blandefase og forvandsblande-, tørblande- og vådblandefasen vil blandefasen fortsætte til næste fase, hvis forskellen i sensorværdien ligger under den angivne blandeafvigelse for blandetiden.

Se afsnittet om autosporing på side 64 for yderligere oplysninger.

Disse systemparametre kan tilsidesættes ved at gå ind på den enkelte recept.
5.2 Systemparametre – side 2



Billede 24: Andet systems parameterskærm

Indstillingerne i "Systemtid og -dato" anvendes til at indstille uret i Hydro-Control. Det anvendes til at registrere tiden i blandelogs. Dato og klokkeslæt kan indstilles i følgende skærm , som



åbnes ved at trykke på knappen "Indstil dato og klokkeslæt" dato

_						_			
<<			March, 2012			>>			
Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday			
26	27	28	29	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31			
1	2	3	4	5	6	7			
Tid 14	Tid 14 : 55 FLE Standard Time Georgian Standard Time GMT Standard Time								
		ок	Ar	nuller					



Tiden kan angives ved at vælge felterne med timer (0-24) og minutter (0-59). Tidszonen kan indstilles ved hjælp af piletasterne.

Generelle indstil

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Sprog	Ingen	Engelsk	Flere sprog
Max Mix logge	Ingen	100	1-1000
Arkivering	Ingen	Sandt	Sandt/forkert

Med parameteren Sprog indstilles Hydro-Control til at vise flere sprog.

Max Mix logparametret begrænser maksimalantallet af mix-logge gemt i databasen.

Arkiverings-parametren muliggør, efter at den er valgt, lagring på HC06 af alle blandede logdata, der overskrider Max Mix Logs grænsen for en arkiveringsfil. Når Max Mix loggrænsen er nået, kopieres alle Mix Logs, der er blevet fjernet fra hoveddatabasen, til arkiveringsfilen. Hvis der indsættes en USB-nøgle i HC06, og der er behov for en backup, kopieres arkiveringsfilen til USB-nøglen. Det gør det muligt for brugeren at beholde en optegnelse over ældre mix logs.

Alarmopsætn.

I sektionen "Alarmopsætn." på systemparametersiden kan de enkelte alarmer i systemet deaktiveres. Alarmerne beskrives i kapitlet "Alarmkonfiguration" i brugervejledningen.

Hvis sensorværdien ved afslutningen af hver sats ikke ligger under værdien i Værdi for blanderskovle slidt ved udløbet af tiden angivet i Tid for blanderskovle slidt, aktiveres alarmen i Alarm for blanderskovle slidt.

5.3 Systemparametre – side 3

Næste

Ved klik på knappen "Næste" abnes siden for overvågning af den interne temperatur og spænding. Den anvendes kun til systemoplysninger.

Skærmen på Billede 26 viser de aktuelt tilgængelige parametre fra Hydro-Control. Den anvendes til diagnostisk overvågning.

Systemparametre - side 3 af 3								
Enhedstemperaturin	formation							
Aktuel temperatur:	55 °C	Maks. temp.:	55 °C	Min. temp.:	55 °C			
Processorenhed V1	informatio	n						
Aktuel spænding:	3.5 V	Maks. spænding:	3.5 V	Min. spænding:	3.5 V			
Processorenhed V2	informatio	n						
Aktuel spænding:	5 V	Maks. spænding:	5 V	Min. spænding:	4.9 V			
Processorenhed V3	informatio	n						
Aktuel spænding:	10 V	Maks. spænding:	10.1 V	Min. spænding:	9.8 V			
			Næste		lenu			

Billede 26: Skærmen for overvågning af spænding og temperatur

5.4 Opsætning af vejet vand

For at kunne anvende funktionaliteten for vejet vand skal Hydro-Control forsynes med et udvidelseskort. Hvis der ikke er installeret et sådant kort, vil parametrene være vist med gråt.

Opsætningen af systemet til vejet vand sker via den anden af siderne "I/O-opsætning og - status". Følg nedenstående anvisninger for at foretage grundopsætning og kalibrering af indgangssignalet fra vægten.

/ædtskalainddand	0		Indgangstype:	0-20mA	~	
Aktuel vægt	0	kg	in againg stype.			
Analog værdi når t	om:	5		0		
√ægt når tom:				0	kg	
Analog værdi når f	uld:			4095		
/ægt når fuld:				1000	kg	
Analoge udgange	2: 0		Indgangstype:	-	~	

Billede 27: Opsætningssiden for vejet vand

Kopier med tom vandtank værdien i "Vægtskalaindgang" vist på statussiden (i Billede 27) ind i feltet "Analog værdi når tom".

Nu skal Hydro-Control sættes op til at anvende vejet vand. Dette gøres ved at gå ind på den første systemparameterside (vist i afsnit 5) og sætte systemets vandindstilling til "Vejet". Når du har gjort det, vil Hydro-Control aktivere udgangssignalet "Opfyldning af tank", så ventilen åbnes, og vandtanken fyldes til det øvre niveau.

Når tanken har nået det øvre niveau, meldes der med indgangssignalet "Vandtank fuld" tilbage til Hydro-Control. Vend tilbage til statussiden (i Billede 27), og kopier værdien fra feltet "Vægtskalaindgang" til feltet "Analog værdi når fuld".

Indtast nu værdien i "Vægt når fuld" for vandtanken, og tryk på knappen "Gem ændringer".

6 Sensorkonfiguration

Når der er tilsluttet en sensor, kan måleparametrene og -indstillingerne ændres via siderne "Sensorkonfiguration", som kan tilgås fra hovedskærmen ved at trykke på knappen "Menu"

Menu

Sensorkonfigurati on

og derefter knappen "Sensorkonfiguration" Dette afsnit giver en kort beskrivelse af skærmenes forskellige muligheder. Se sensorens brugervejledning for yderligere oplysninger om de tilgængelige parametre.

6.1 Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 1

Sensorkonfiguration - side 1 af 5							
Sensoridentifikat	ion						
Pladeindst.:	383C43E0	Node 11	• Ser	nsornavn: cv			
produkttype	HydroMix						
Materialekalibreri	ng A	В	С	D	tilstand		
Fugt %:	0	0	0	0	tilstand F 🔹		
Analoge udgang	e			Gennemsnit			
Udgangstype	0-20mA(0	l-10v) <u>-</u>		Forsink. snit/hold:	1 <u>s</u>		
O/P variabel 1	Filtreret fu	ıgt %	•	gennemsnit tilstand	rå 🗾		
O/P variabel 2	Gennem	snitlig fugt %	•	Fugt % Høj grænse: 20	Uskaleret		
Lav % 0	Høj % 20]		Lav grænse: 0	0		
Skriv til sensor			P	Væste	Menu		

Billede 28: Skærmen "Sensorkonfiguration" - side 1

Sensoridentifiktion

Denne sektion viser printkortets identifikationsnavn og knudens identifikationsnummer i RS485netværket. Her kan der også angives et sensornavn.

Materialekalibrering

Denne sektion viser den aktuelle materialekalibrering, som er blevet downloadet til sensoren. Kalibreringen bliver opdateret ved hver ændring af recepten i Hydro-Control VI.

Analoge udgange

I denne sektion kan sensorens analoge udgange indstilles. Hydro-Control VI kommunikerer med sensoren via RS485, og derfor kan de analoge udgange anvendes uafhængigt af hovedstyringen. Da materialekalibreringen downloades til sensoren ved receptændringer, vil den analoge udgang, når den indstilles til filtreret fugt, følge Hydro-Control VI-enhedens fugtværdi.

Gennemsnit

I denne sektion konfigureres sensorens funktion til gennemsnitsberegning. Den anvendes normalt ikke til blandeopgaver.

Ved ændring af indstillinger skal de pågældende indstillinger downloades til sensoren ved hjælp af knappen "Skriv til sensor".

6.2 Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 2

Ved tryk på knappen "Næste" kommer du til den anden konfigurationsskærm, som vist på Billede 29.

	Sensorkonfigurat	ion - side 2	? af 5
Signalbehandlin	g	Digitale indgang	e/udgange
Filtreringstid	2.5 • s	I/P 1 brug:	Ubenyttet
DSP-filter:	Meget let	IO/P 2 brug:	Ubenyttet
Pulshastighed +:	Let	temperatur høj a	larm: 0
Pulshastighed -:	Let	temperatur lav al	arm 0
Filter Omfatter :	0		
Skriv til		Næste	Menu

Billede 29: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 2

Signalbehandling

I dette afsnit kan mulighederne for signalbehandling i sensoren indstilles. Afhængigt af den anvendte blander kan det være nødvendigt at indstille disse for at forbedre stabiliteten og reaktionen af sensormålingen.

Digitale indgange/udgange

I dette afsnit kan mulighederne for den digitale indgang/udgang indstilles.

Ved ændring af indstillinger skal de pågældende indstillinger downloades til sensoren ved hjælp af knappen "Skriv til sensor".

6.3 Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 3

Ved tryk på knappen "Næste" kommer du til den tredje konfigurationsskærm, som vist på Billede 30.

	Sen	sork	onfigura	ntion - side	e 3	af 5		
Fabriksindstilli	nger Frekvens	Am	plitude	Temperaturko	mpe Fre	nsations kvens	koefficienter Amplitude	
Vand 8	810 M	Hz Hz	110	Elektronisk	0.00	59	0.0637	
Lak	540 101	12	025	Resonator	-0.0	227	0.9532	
Læs li	uft	La	es vand	Materiale	0		0	
F	rekvens	4	Amplitude					
Nyt vand Ny luft		MHz MHz		Måletilstand				
				Uskaleret 1:		Standa	rd	~
				Uskaleret 2:		Tilstand	ΞE	~
Skriv til sensor		A	utoCal	Næs	te		Men	u

Billede 30: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 3

Fabriksindstillinger

I dette afsnit kan fabrikskalibreringen af sensoren indstilles. Dette er nødvendigt, hvis sensoren er af typen Hydro-Probe Orbiter, og armen skiftes, eller hvis sensoren er af typen Hydro-Mix, og den keramiske måleplade udskiftes.

For at indstille fabrikskalibreringen skal du først sikre dig, at sensorens måleplade er i luften, og så trykke på knappen "Læs luft". Efter en kort forsinkelse bliver de nye indstillinger for luftfrekvens og amplitude vist i indtastningsfelterne. Hold derefter sensoren sådan, at målepladen er helt dækket af vand som beskrevet i anvisningerne i sensorens brugervejledning, og tryk på knappen "Læs vand".

Alternativt kan fabrikskalibreringen foretages ved hjælp af funktionen "Automatisk kalibrering". Med denne funktion foretages fabrikskalibreringen enkelt. Når den automatiske kalibrering er foretaget, kan det være nødvendigt at kalibrere recepterne igen.

For at anvende den automatiske kalibreringsfunktion skal du først sikre dig, at sensorens måleplade er i luften og så trykke på knappen "AutoKal". Efter en kort forsinkelse viser Hydro-Control, om den automatiske kalibrering blev gennemført uden problemer.

Orbiter-arme

I dette afsnit kan armenes type indstilles.

Koefficienter for temperaturkompensation

I dette afsnit kan parametrene for temperaturkompensation ændres. Hvis der anvendes en Hydro-Probe Orbiter, og Orbiter-armen skiftes, skal disse indstillinger måske ændres. Der følger en teknisk meddelelse med til de pågældende Orbiter-arme, som indeholder oplysninger om de indstillinger, der skal indtastes. For visse Hydro-Mix-sensorer er disse koefficienter indstillet for den enkelte sensor fra fabrikkens side og bør ikke ændres.

Måletilstand

Her kan der vælges forskellige måletilstande.

Ved ændring af indstillinger skal de pågældende indstillinger downloades til sensoren ved hjælp af knappen "Skriv til sensor".

6.4 Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 4

Ved tryk på knappen "Næste" kommer du til den fjerde konfigurationsskærm, som vist på Billede 31.

	Sensor	konfiguration - side 4 a	af 5
- Temperatur - Elektronik Resonator Materiale	32.7 ℃ 31.8 ℃ 31.8 ℃	Temperaturekstremer Maks. 37.4 °C Min. 22.0 °C	IO-status Data ugyldige Digital ind 1
Comms fejl Meddelelser % fejl	25 102537 0.02	Firmware Version HS0102 v1.01.00 Checksum 5F1F	Digital I/O 2 For koldt For varmt
Analog udgangstes t		Nulstil Komm. Næste	Menu

Billede 31: Skærmen "Sensorkonfiguration" - side 4

Temperatur

Dette afsnit viser de aktuelle temperaturmålinger.

Temperaturekstremer

Dette afsnit viser minimums- og maksimumstemperaturerne, som sensoren har haft under opstart.

Firmware

Dette afsnit viser nummeret på den aktuelle firmwareversion samt en kontrolsum til diagnostiske formål.

IO-status

Dette afsnit viser den aktuelle tilstand på de digitale ind- og udgange samt andre interne signaler.

Kommunikation

Dette afsnit viser alle kommunikationsmeddelelserne mellem Hydro-Control og sensoren og antallet af fejl. Antallet af fejl kan bruges til at identificere kommunikationsproblemer.

Test af analoge udgange

Ved tryk på knappen "Test af analoge udgange", åbnes vinduet, som vist i Billede 32. Her kan de to analoge udgange tvinges til kendte værdier. Dette anvendes typisk i forbindelse med afprøvning af forbindelserne til eksterne systemer.

-			Udga	ang 1					Aktuel
imA								20mA	0.0
			Udga	ang 2				Long	Altual

Billede 32: Betjeningselementerne til test af de analoge udgange

6.5 Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 5

Ved tryk på knappen "Næste" kommer du til den femte skærm, som vist på Billede 33.



Billede 33: Skærmen "Sensorkonfiguration" – side 5

Denne skærm viser oplysninger om sensormålingerne, som kan anvendes til diagnostiske formål.

7 Receptparametre



7.1 Skærmen "Receptoversigt"

Receptoversigt							
Receptnr.	Receptnavn	Styretilstand	Tørvægt Kg				
1		For.indst.	0				
				Find recept			
Opret recept	Slet recept	Redig	er	Menu			

Billede 34: Skærmen "Receptoversigt"

Denne skærm viser en liste over de aktuelt konfigurerede recepter i Hydro-Control. Hvis du vælger en af disse ved at trykke på teksten i listefeltet og derefter trykker på knappen "Rediger recept", får du vist recepteditoren.

7.2 Recepteditoren – side 1

På den første skærm vises receptoplysningerne, vanddoseringen og materialetilsætningen/ blandetiderne.



Billede 35: Recepteditoren – side 1

Receptoplysninger

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Receptnummer	Ingen	1	1–99.999
Satsnummer	Ingen	0	0–99.999
Receptnavn	Indtastning af fritekst		Længde maks. 25 tegn

Parameteren **Receptnummer** angiver nummeret på recepten i systemet. Recepter kan vælges ud fra deres nummer fra et eksternt satsstyringssystem ved hjælp af de otte digitale receptindgange (der findes på udvidelseskortet, som er ekstraudstyr til Hydro-Control VI) eller ved hjælp af den serielle kommunikationsprotokol. De vises også i numerisk rækkefølge i receptvælgeren på startsiden eller på skærmen "Receptoversigt".

Parameteren **Satsnummer** er et nummer, der forhøjes hver gang, en sats eller recept færdiggøres. Det kan anvendes til at spore en færdiglavet sats.

Feltet **Receptnavn** er et tekstfelt, hvor der kan indtastes en fritekst på op til 25 tegn. Dermed knyttes der et beskrivende navn til den recept, der vises i feltet "Receptvalg" og på hovedskærmen.

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
2-trins-dosering	Ingen	Nej	Ja/nej
Forvand	Liter/gallons	0	0–999 liter 0–264 gallons
Forvandsgrænse	Liter/gallons	500	0–999 liter 0–264 gallons
Primærvand	Liter/gallons	0	0–999 liter 0–264 gallons
Primærvandgrænse	Liter/gallons	500	0–999 liter 0–264 gallons
Primærvandtrim	Liter/gallons	0	-999,9–999,9 liter -264–264 gallons

Parametre for vanddosering

Valgmuligheden **2-trins dosering** anvendes i Preset- og CALC-tilstand og ændrer tilsætningen af primærvand i Preset-tilstanden, når der skal tilsættes visse additiver. Dette beskrives nærmere i Kapitel 5 i afsnittet om Styring af additiver.

Parameteren **Forvand** bestemmer den mængde vand, der doseres i blanderen i forvandsfasen af blandecyklussen.

Parameteren **Forvandsgrænse** bestemmer den mængde vand, der tilsættes, når systemet kører med forvand i AUTO-tilstand, før systemet udløser en alarm.

Parameteren **Primærvand** bestemmer den mængde vand, der doseres til blandingen i blandecyklussens primærvanddoseringsfase, når systemet kører i Preset-tilstand.

Hvis primærvanddoseringsfasen kører i CALC-tilstand, og den beregnede vanddoseringsmængde er større end værdien i **Primærvandgrænse**, udløser systemet en alarm. Hvis primærvanddoseringsfasen kører i AUTO-tilstand, og den doserede mængde vand når værdien i **Primærvandgrænse**, standser systemet vanddoseringen og udløser en alarm.

Parameteren **Primærvandtrim** tilpasses receptens målværdier, så den midlertidigt kan gøres vådere eller tørrere ved bestemte blandinger.

Materialetilsætning/blandetider

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Tørvægt	kg/lbs	0	0–32.000 kg
			0-70.547 105
Cementvægt	kg/lbs	0	0–32.000 kg
			0–70.547 lbs
Cement-timeout	Sekunder	0	0–999 s
Første blandetid	Sekunder	0	0–999 s
Forvandsblandetid	Sekunder	0	0–999 s
Tørblandetid	Sekunder	0	0–999 s
Vådblandetid	Sekunder	0	0–999 s

Parameteren **Tørvægt** angiver vægten på alle receptens ingredienser, som de vejer i tør tilstand. Med additiver bør dette være uden frit vand (vægten som SSD-værdi). Den bør medtage vægten af cementen i blandingen. Dette anvendes som grundlag for beregningstilstanden.

Parameteren **Cementvægt** er mængden af cement, der tilsættes blandingen. Den anvendes til beregning af vand/cement-forholdet i blandeloggen.

Parameteren **Forvandsblandetid** bestemmer det tidsrum, systemet blander efter tilsætning af forvandet, før udgangssignalet "Forvand færdig" aktiveres, og næste fase påbegyndes.

Parameteren **Cement-timeout** definerer, hvor lang tid Hydro-Control skal vente efter at have sendt signalet "Forvand færdig" til satsstyringssystemet, før cementen tilsættes. Hvis der ved udløbet af denne tid ikke er modtaget et "Cement ind"-signal, aktiveres "Cement-timeout"-alarmen.

Første blandetid er det tidsrum, systemet blander, før forvandet doseres. **Forvandsblandetid** er det tidsrum, systemet blander i, efter at forvandet er blevet doseret, før der sendes signal om "Forvand færdig". **Tørblandetid** er den tid, systemet blander i, efter at signalet om "Forvand færdig" (eller eventuelt "Cement ind"-signalet) er sendt, før systemet fortsætter til doseringen af hovedvandet. **Vådblandetid** er det tidsrum, systemet blander i efter dosering af primærvandet, før der gives signal om, at blandingen er færdig.

Hvis den automatiske sporingsfunktion anvendes, fordobles disse blandetider under driften og benyttes som maksimumstider. Se Kapitel 5 Systemopbygning afsnit 4.4Autosporing for yderligere oplysninger om brug af automatisk sporing.

7.3 Recepteditoren – side 2

Næste

Hvis du trykker på knappen "Næste" i bunden af skærmen, åbnes den anden side af recepteditoren. Her findes indstillingerne "Blandestyring", "Lokal autosporing", "Additiver" og "Temperaturkorrigering".

Rediger recept - side 2 af 3						
Blandestyring						
Forvandstyremetode:		For.in	dst. 🔹	Plus tolerance:	0.2 %	
Forvandsfugtmål:		6.8	%	Minus tolerance:	0.2 %	
Styremetode:		Bereg	Ining 💽			
Fugtmål:		10	%	Unscaled Mode:	tilstand F	
Lokale autosporingsindstil.						
Akt. første blanding:		Aktiver tørblanding:				
Aktiver forvand:		Aktiver vådbland.:				
Lokal autosporingsstyring:]				
Første blandetid:	10	s	Tørblande	etid:	10 s	
Første blandingsafvigelse:	0.06	%	Tørblandi	ngsafvigelse:	0.06 %	
Forvandsbland.tid:	10	s	Vådbland	etid:	10 s	
Forvandsbland.afvigelse:	0.06	%	Vådbland	ingsafvigelse:	0.06 %	
Gem Rece ændringer ers	eptov sigt		Na	æste	Menu	

Billede 36: Recepteditoren – side 2

Blandestyring

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Forvandstyremetode	Ingen	For.indst.	Forudindstillet/Auto/Beregnet
Forvandsfugtmål	%	8	0–99,9 %
Styremetode	Ingen	For.indst.	Forudindstillet/Auto/Beregnet
Fugtmål	%	10	0–99,9 %
Plus tolerance	%	2.75	0–99,9 %
Minus tolerance	%	2.75	0–99,9 %

Med parameteren **Forvandstyremetode** ændres den metode, der anvendes til styring af forvandsdoseringen. Hvis metoden er sat til "Forudindstillet", doseres der en fast mængde, som er defineret af parameteren **Forvand** i afsnittet "Vanddosering" på den første receptparameterside. Hvis metoden sættes til "Auto", tilsættes vandet i AUTO-tilstand, indtil målet defineret i **Forvandsfugtmål** nås.

Parameteren **Styremetode** definerer, hvordan primærvandet doseres. Hvis den sættes til "Forudindstillet", vil systemet dosere den faste mængde vand, der er defineret med parameteren **Primærvand** i sektionen "Vanddosering" på receptens side 1. Hvis metoden sættes til "Auto", tilsættes vandet, indtil målet defineret i **Fugtmål** nås. Hvis metoden sættes til

"Beregnet", doseres vandet ud fra en værdi, der beregnes på basis af kalibreringsparametrene, **Fugtmålet** og den gennemsnitlige måling, der foretages i blandecyklussens tørblandefase.

Parametrene **Plus tolerance** og **Minus tolerance** anvendes i slutningen af vådblandefasen. Hvis forskellen mellem den gennemsnitlige fugtværdi, der er målt ved afslutningen af vådblandefasen, og målværdien er større end plustolerancen over målværdien eller større end minusværdien under målværdien, udløses alarmen "Blanding for våd" eller "Blanding for tør". I AUTO-tilstand anvendes **Minus tolerance** også som ufølsomhedsområde for målet.

Lokale autosporingsindstillinger

Autosporing er en funktion, der anvendes til at konfigurere systemet til måling af blandingens stabilitet eller homogenitet. Hvis sensorværdien ligger inden for en bestemt afvigelse i et indstillet tidsrum, kan blandetiden med denne funktion afsluttes tidligere.

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Aktivér første blanding	Ingen	Nej	Ja/nej
Aktivér forvandsblanding	Ingen	Nej	Ja/nej
Aktivér tørblanding	Ingen	Nej	Ja/nej
Aktivér vådblanding	Ingen	Nej	Ja/nej
Lokal autosporingsstyring	Ingen	Nej	Ja/nej
Tørblandingsafvigelse	%	0,1	0–100 %
Tørblandetid	Sekunder	10	0–100 s
Vådblandingsafvigelse	%	0,1	0–100 %
Vådblandetid	Sekunder	10	0–100 s

Med parametrene Aktivér første blanding, Aktivér forvandsblanding, Aktivér tørblanding og Aktivér vådblanding kan det indstilles, om autosporingsfunktionen skal anvendes på nogen af blandefaserne.

Hvis muligheden **Lokal autosporingsstyring** vælges, har parametrene for autosporing, der er angivet i recepten, forrang for parametrene angivet i systemparametrene.

Parametrene **Tørblandingafvigelse**; **Tørblandetid**; **Vådblandingsafvigelse** og **Vådblandetid** anvendes af autosporingsfunktionen til at styre, hvornår tør- og vådblandefasen slutter. I tørblande- og vådblandefasen vil blandefasen fortsætte til næste fase, hvis forskellen i sensorværdien ligger under den angivne blandeafvigelse for blandetiden.

Se afsnittet om autosporing på side 64 for yderligere oplysninger.

Næste

Hvis du trykker på knappen "Næste" , vises den tredje af recepteditorens sider. Denne side indeholder valgmuligheder for beregningstilstandsindstillingerne og AUTOtilstandsindstillingerne.



Billede 37: Recepteditoren - side 3

Beregningstilstandsindstillinger

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Fugt-offset 1	%	-3,6463	-100–100 %
Fugtforstærkning 1	%/US	0,1818	0–100 %/US
Fugt-offset 2	%	-3,6463	-100–100 %
Fugtforstærkning 2	%/US	0,1818	0–100 %/US

Beregningstilstandsindstillingerne genereres automatisk, når du kalibrerer recepten fra en egnet sats. Det burde ikke være nødvendigt at ændre dem. Hvis fugten ikke vises korrekt, når recepten er blevet kalibreret, kan kalibreringsparametrene nulstilles til standardværdierne ved

at trykke på knappen "Nulstil kalibrering". Calibration. Når kalibreringen er nulstillet, skal recepten kalibreres igen.

Reset

Kalibreringsprocessen er beskrevet nærmere i betjeningsvejledningen.

Additivindstillinger

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Aktivér additiver	%	0	0–100 %
Additivmængde	kg/lbs	0	0–999,9 kg 0–70.547 lbs

Parameteren **Aktivér additiver** anvendes til at bestemme, hvornår additivudgangssignalet aktiveres under dosering af hovedvandet. Den defineres som en procentdel af den samlede mængde primærvand. Hvis doseringen af primærvand f.eks. er 70 liter, og parameteren "Aktivér additiver" sættes til 50 %, vil additivsignalet blive aktiveret, når den doserede vandmængde når 35 liter.

Parameteren **Additivmængde** anvendes til at bestemme den mængde additiver, der anvendes i en recept. Den anvendes kun til visning i blandeloggen.

Temperaturkorrektionsindstillinger

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Temperatursætpunkt	°C	20	0–100 °C
Temperaturkoefficient	%M/°C	0	-9,9999–9,9999

Temperaturkorrektionsindstillingerne giver systemudviklere mulighed for at kompensere for effekten af varme eller kolde vejrforhold på reaktionerne i betonen ved at ændre målfugten afhængigt af temperaturen. Til dette formål giver indstillingerne mulighed for at ændre målet ved hjælp af **Temperaturkoefficienten** i forhold til forskellen mellem den aktuelle temperatur og parameteren **Temperatursætpunkt**. Ligningen lyder som følger:

NytMål=GammeltMål+Temperaturekoefficient(TemperatureSætpunkt–AktuelTemperatur)*

AUTO-tilstandsindstillinger

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Skala
Lokal autostyring	Ingen	Nej	Ja/nej
Proportionel forstærkning	Ingen	5	-100–100
Integral forstærkning	Ingen	0	-100–100
Afledt forstærkning	Ingen	0	-100–100

Med parameteren **Lokal autostyring** anvender recepten de lokale receptværdier for AUTOtilstandssløjfen i stedet for parametrene angivet i afsnittet "Systemparametre".

Parametrene **Proportionel forstærkning, Integral forstærkning** og **Afledt forstærkning** styrer vandventilerne, når systemet er i AUTO-tilstand. De sammenholder den aktuelle sensorværdi med målet og genererer et styresignal for hastigheden af vanddoseringen (under processen styres hastigheden af vanddoseringen først ved helt at åbne den grove ventil og den fine ventil, og efterhånden som fejlen reduceres, lukkes den grove ventil, og den fine ventils impulsfrekvens varieres). Optimering af disse parametre beskrives i kapitlet "Brug af fugtstyringen" i brugervejledningen.

1 Vandventiler

1.1 Introduktion

Hydro-Control kan fungere med en enkelt vandstyreventil, men vil kun køre optimalt med:

- En grov ventil til hurtigt at bringe fugtniveauet tæt på målværdien
- En fin ventil til at tilpasse fugtniveauet til målværdien uden at overskride den

Det er vigtigt, at ventilerne har den rigtige størrelse, og at flowraterne er justeret korrekt i forhold til blanderens kapacitet og effektivitet.



Dette er et eksempel på en konfiguration. Se producentens retningslinjer for yderligere oplysninger.

Billede 38: Typisk konfiguration af vandventil

1.2 Retningslinjer for ventilstørrelse og flowrater

Ventiler skal kunne tænde og slukke hurtigt. Den samlede tænd/sluk-cyklustid for en 50 m (2")ventil bør ikke være mere end to sekunder, og 19 mm (3/4")-ventiler bør have en samlet tænd/sluk-cyklustid på maksimalt ét sekund. Dermed opnås en præcis vanddosering.

- **Den fine ventils flowrate** ganget med tænd/sluk-cyklustiden bør ligge i niveauet 0,04 % til 0,1 % fugtforstærkning (for en blander på 1 m³ {*35ft*³} med flowraten x bør tænd/sluk-tiden f.eks. ligge i niveauet 1 til 2,4 l {*0,26 til 0,63 gal*}).
- **Den grove ventils flowrate** ganget med tænd/sluk-cyklustiden bør ligge i niveauet 0,25 % til 0,5 % fugtforstærkning (for en blander på 1 m³ {35*ft*³} med flowraten x bør tænd/sluk-tiden f.eks. ligge i niveauet 6 til 12 l {1,6 to 3,2 gal}).
- **Ventil tænd/sluk-tid** Hvis du er i tvivl, så sæt den til et sekund, og vælg ventilstørrelser, der giver en passende flowrate ifølge skemaet nedenfor.

Blanderkapacitet (m³)	Last (kg)	Grov ven	Grov ventil			Fin ventil			
		Flowrate (l/sek.)	Tænd/slut- tid (sek.)	Fugtstigning i %	Flowrate (l/sek.)	Tænd/slut- tid (sek.)	Fugtstigning i %		
0,25	550	2	1	0,36	0,4	1	0,07		
0,5	1100	4	1	0,36	0,75	1	0,07		
1,0	2200	8	1	0,36	1,5	1	0,07		
1,5	3300	12	1	0,36	2,25	1	0,07		
2,0	4400	15	1	0,34	3	1	0,07		

Følgende to skemaer viser de anbefalede flowrater for forskellige blanderstørrelser.

Blanderkapacitet (ft³)	Last (Ibs)	Grov vent	il		Fin ventil		
	, <i>,</i>	Flowrate (gal./sek.)	Tænd/slut- tid (sek.)	Fugtstigning i %	Flowrate (gal./sek.)	Tænd/slut- tid (sek.)	Fugtstigning i %
10	1400	0,6	1	0,36	0,1	1	0,06
20	2800	1,2	1	0,36	0,25	1	0,07
40	5500	2,4	1	0,36	0,5	1	0,07
60	8300	3,6	1	0,36	0,75	1	0,07
80	11000	4,5	1	0,34	0,9	1	0,07

Denne tabel viser eksempler på rørdiametre

Gennemstrømningshastighed (L/S))	Rørdiameter (mm)	Rørdiameter (i)
≤0.5	20	3/4
≤1	25	1
≤2	40	1 1⁄2

1.3 Eksempel

Metriske enheder:

Hvis en blander på 1 m³ kun har en grov ventil, og vandets flowrate gennem ventilen er 10 l/sek. med en tænd/sluk-cyklustid på 1 sek., så kan vanddoseringen kun ske i trin à 10 l. Ved en fuld last (~ 2.200 kg) er det mindste fugtighedstrin ca. 0,5 %, hvilket er for groft til tilstrækkelig kontrol.

Hvis det samme system også blev forsynet med en fin ventil, som har en flowrate på 1 l/sek. med en tænd/sluk-tid på 1 sek., ville det med denne ventil være muligt at foretage vanddosering i trin af ca. 1 l eller 0,05 %, hvilket giver god kontrol.

US-enheder:

Hvis en blander på 35 ft³ kun har en grov ventil, og vandets flowrate gennem ventilen er 3 gal./sek. med en tænd/sluk-cyklustid på 1 sek., så kan vanddoseringen kun ske i trin à 3 gal. Ved en fuld last (~ 4.800 lbs) er det mindste fugtighedstrin ca. 0,5 %, hvilket er for groft til tilstrækkelig kontrol.

Hvis det samme system også blev forsynet med en fin ventil, som har en flowhastighed på 0,3 gal./sek. med en tænd/sluk-tid på 1 sek., ville det med denne ventil være muligt at foretage vanddosering i trin af ca. 0,3 gal. eller 0,05 %, hvilket giver god kontrol.

Bemærk, at en højere flowrate normalt bør give en kortere blandecyklustid for en effektiv blander, forudsat at ventilen er hurtig nok til at styre doseringen (kort tænd/sluk-tid). Med en langsom flowrate og en langsom ventil opnås samme doseringsnøjagtighed, men det tager længere tid at færdiggøre en blanding.

Det kan også ske, at vandet doseres for hurtigt til en blander. Det skaber en stor kugle af vand, der bevæger sig rundt i blanderen sammen med råmaterialerne og ikke bliver iblandet. For at undgå dette anbefales det at dosere vandet ved hjælp af et dyserør i stedet for via et enkelt udløb.

1.4 Alarmen "Utæt vandventil"

Hvis vandmåleren afgiver impulser, selvom der ikke er nogen åbne ventiler, udløser det alarmen "Utæt vandventil".

2 Flowmåling

2.1 Vandmåler

Vandmåleren bør være indstillet til at give en impulsfrekvens på mellem 1 og 10 Hz. For et system, der doserer 60 liter i en dosering på 30 sekunder, betyder det 2 liter pr. sekund, så en vandmåler, der afgiver 2 impulser pr. liter vil være egnet (med 4 impulser pr. sekund).

2.2 Vejet vand

I tilstanden "Vejet vand" fyldes en tank til et kendt niveau (det øvre niveau), og den holdes klar til vanddoseringsfasen. Der anvendes et analogt signal fra en vejecelle, og målingen nulstilles, når tanken når det øvre niveau. Efterhånden som tanken tømmes for vand, kan vægten af vandet, der er doseret til systemet, aflæses fra ændringen i indgangssignalet, og det kan bruges til at bestemme den doserede mængde vand.

2.3 Timet-tilstand

I tilstanden "Timet" sker vanddoseringen i det tidsrum, der er angivet i recepten. Hvis resultaterne i denne tilstand skal kunne gentages, kræver det et konstant vandtryk. Det anbefales ikke at opsætte et system til at anvende denne tilstand, men hvis der opstår et problem med vandmåleren, kan anlægget holdes i drift ved hjælp af denne tilstand.

3 Eftermontering af systemer

Hydro-Control kan nemt eftermonteres i ethvert anlægs styresystem, så det bliver opgraderet med en fugtstyret vanddosering.



Billede 39: Blokdiagram over systemet

3.1 Grundlæggende tilslutninger

Billede 39 viser et blokdiagram for et system. Selvom den simpleste konfiguration kun kræver, at den fine ventil er tilsluttet, anbefales det også at benytte en metode til måling af vandmængden, der doseres til blanderen, enten ved hjælp af en vandmåler eller via et system til vejet vand. I Billede 40 vises en simpel installation med mulighed for styring af en eller to ventiler og aflæsning af en vandmåler.

I installationer, hvor Hydro-Control er integreret i satsstyringssystemet, er de vigtigste signaler til og fra satsstyringen "Start/fortsæt"-signalet (for at fortælle Hydro-Control, at blanderen er klar til vanddoseringen), "Blanding færdig" (som signalerer til satsstyringssystemet, at Hydro-Control har afsluttet vanddoseringen) og "Nulstil" (som anvendes til at sætte Hydro-Control tilbage i standby-tilstand). Andre signaler kan anvendes efter behov.

Der skal gå mindst ti sekunder efter afsendelse af signalet "Nulstil", før der sendes et "Start"signal om at starte den næste sats.





3.2 Fjernreceptvalg

Ved ændring af receptsammensætningen i blanderen (for eksempel hvis der anvendes en anden blanding, en anden type cement, andre additiver eller en anden farve eller pigment) anbefales det kraftigt at anvende andre recepter i Hydro-Control til kalibrering og styring. I et system, som er integreret med et satsstyringssystem, er det bedst at foretage receptvalget automatisk.

Automatisk receptvalg kan implementeres enten ved hjælp af en RS232-forbindelse mellem satssystem og Hydro-Control eller ved hjælp af receptvalgssignalerne, der er tilgængelige med et udvidelseskort.

Udvidelseskortet har ni forbindelser (otte indgangsforbindelser med fælles jord) og accepterer signaler med følgende format:

• Binært (maksimalt 255 recepter)

- Binært kodet decimal (BCD) (maksimalt 99 recepter)
- Diskret (maksimalt otte recepter)

3.3 Opgradering af Hydro-Control V-installationer

Hydro-Control VI er udviklet som en direkte efterfølger til Hydro-Control V. I/O-tilslutningerne accepterer de samme stikforbindelser som Hydro-Control V og med de samme stikforbindelsesben ud. Stikkene skal isættes med omhu, så udstansningerne til stikkenes pasform passer til selve stikkene.

Hydro-Control VI Utility er et ekstra softwareværktøj, der kører på en pc, som kan benyttes til konvertering af en backup fra et Hydro-Control V-system. Dermed kopieres recepterne og systemparametrene til en Hydro-Control VI.

Følgende punkter skal bemærkes:

Signalet "Optaget" på Hydro-Control V er blevet omdøbt til "Additiver". Funktionaliteten er den samme som i Hydro-Control V, bortset fra "Aktivér additiver %".

Receptforstærkning til AUTO-tilstand understøttes ikke længere. For PID-parametrene bør der vælges en konservativ indstilling for at kompensere for mindre satser, hvor fugten hurtigere stiger. Hvis der ønskes hurtigere satstider, kan der også anvendes en separat recept med lokal PID.

Kalibreringstilstanden er ikke længere understøttet, da det er lettere at foretage kalibrering ved at anvende en nyere sats i blandeloggen som "skabelon" til opsætning af kalibreringspunkterne og målet for recepten.

Parametrene til vandstyringssløjfen i AUTO-tilstand skal køres ind. Det skyldes, at opsætningen af styringssløjfen i AUTO-tilstand er blevet forenklet for at gøre det nemmere at foretage finindstilling, så der opnås en mere effektiv ydeevne. Som udgangspunkt ved opgradering af et system skal parameteren "Proportionel forstærkning" i Hydro-Control V deles med 10, og parametrene "Integral forstærkning" og "Afledt forstærkning" sættes til nul.



Billede 41: Systemsammenkoblinger

4 Blandecyklussens opbygning

I dette afsnit beskrives opbygningen af blandecyklussens styringssekvens, som kan omfatte op til tre vanddoseringstrin samt tilhørende blandetider.

Blandecyklussens opbygning baseres normalt på den type cement, der fremstilles, typen af tilslag eller den anbefalede tilsætning af additiverne.

4.1 Den samlede blandecyklus

Billede 42 viser en samlet blandecyklus med anvendelse af alle de grundlæggende muligheder.

Blanderen er fyldt, og startsignalet sendes så til Hydro-Control. Systemet kører så den første blandetid og doserer derefter en valgfri mængde forvand, som anvendes til at øge fugtindholdet i de tørre materialer. Forvandet bruges især, hvis der benyttes lette materialer eller materialer med høje vandoptagelsesværdier. Det er god praksis så vidt muligt at øge råmaterialernes fugtindhold til over deres mættede overfladetørhed (Saturated Surface Dry, SSD), før materialerne kommes i blanderen. Brugen af forvand kan også nedbringe den støvmængde, der dannes i processen, og reducerer dermed sliddet på blanderens motor og gearkasse.

Hydro-Control sender signal til satsstyringssystemet om, at forvandsfasen er afsluttet. Styringssystemet tilsætter derefter cementen og aktiverer signalet "Cement ind".

Hydro-Control kører tørblandetiden og doserer så primærvandet. Derefter køres vådblandetiden, og til sidst aktiveres udgangssignalet "Blanding færdig". Satsstyringssystemet kan nu tømme blanderen og sende et nulstillingssignal til forberedelse af næste sats tilbage til Hydro-Control.



Billede 42: Den samlede blandecyklus

4.2 Enkel blanding

En enklere blandesekvens er at komme alle råmaterialerne i blanderen på samme tid og så køre tørblandetiden for at homogenisere materialerne. Derefter tilsættes primærvandet, og vådblandetiden køres. Dernæst sendes udgangssignalet "Blanding færdig" for at indikere, at styringssystemet kan tømme blanderen. Dette vises i Billede 43 med I/O-statussen.



Billede 43: Blandecyklussen med I/O-statussen

Signalet "Cement ind" er valgfrit og kan anvendes til at styre, hvornår cementen tilsættes. Brugen af signalet konfigureres i receptdatabasen, sådan at signalet anvendes, hvis parameteren "Cement-timeout" sættes til en anden værdi end nul. Systemet venter så, indtil "Cement ind"-signalet er modtaget, før tørblandefasen startes.

Når systemet modtager startsignalet, startes en timer, og hvis denne når "Cement-timeout", før signalet "Cement ind" er modtaget, udløses "Cement ind"-alarmen, medmindre den er blevet deaktiveret på siden "Systemparametre".

4.3 Styring af additiver

Den virkning, et additiv har på sensorsignalet, afhænger af selve additivet og det tidspunkt, hvor det tilsættes til blanderen. Hydro-Control har en udgang til styring af tilsætning af additiver, som kan konfigureres ved hjælp af parameteren "Additivsignal" på den anden af siderne "Systemparametre".



Billede 44: Udgangssignalet for additiver i en normal blandecyklus

Hvis parameteren "Additivsignal" er sat til "Aktivér additiver %", indstilles additivudgangen højt under doseringen af primærvand, når procentsatsen af doseret primærvand når receptparameteren "Aktivér additiver". Den samlede vandmængde, der anvendes i beregningen af procentsatsen, er den beregnede mængde (i CALC-tilstand) eller den doserede mængde i forrige sats (i AUTO-tilstand).

På den måde forsinkes tilsætningen af additiver, indtil en fastlagt vandmængde er blevet doseret. Dette kan være et krav fra additivproducentens side.

Når parameteren "Additivsignal" sættes til "Vand", indstilles additivudgangen højt ved hver vanddosering.

Når parameteren "Additivsignal" sættes til "Additiv", indstilles additivudgangen højt under blandecyklussens faser med dosering af primærvand. Dette sker med henblik på baglæns kompatibilitet med Hydro-Control V.

Når additivsignalet sættes til "Alt", indstilles additivudgangen højt fra det tidspunkt, Hydro-Control modtager startsignalet, indtil det tidspunkt den sender signalet "Blanding færdig". Det svarer til signalet "Optaget" på Hydro-Control V.



Billede 45: Udgangssignalet for additiver i en blandecyklus med to trin

Når recepten konfigureres til tilsætning i to trin, og primærvandet doseres via tilstanden "Forudindstillet", doserer blandecyklussen primærvandet til blanderen i to portioner, som defineres af parameteren "Aktivér additiver" i recepten. Efter den første primærvanddosering køres tørblandefasen en gang til.

Ved afslutningen af hver tørblandefase henter systemet et gennemsnit af sensorværdien, som defineres af parameteren "Gennemsnitstid" i systemparametrene.

Hvis denne totrinssats anvendes til kalibrering af en recept, beregnes endnu en forstærkningsog offset-værdi for recepten. Disse anvendes til beregning af fugten, når den uskalerede værdi overskrider den gennemsnitlige uskalerede værdi fra den anden af de to tørblandefaser. Dette sker i enten AUTO-tilstand eller CALC-tilstand.

Funktionaliteten er en fordel, hvis der anvendes et additiv, som forårsager en stor ændring af kalibreringen af materialet i blanderen. I tilstanden "2-trins-dosering" bliver fugtvisningen i diagrammet på hovedskærmen skaleret igen, så den bedre kan vise fugten i blanderen.

4.4 Autosporing

Autosporing kan anvendes i alle blandecyklussens blandefaser til automatisk at justere blandetiden afhængigt af homogeniteten af materialet i blanderen. Der er fire sæt parametre på siden "Systemparametre", der afgør, hvornår autosporingen afslutter blandefaserne. Disse kan om nødvendigt tilsidesættes i receptparametrene. I receptindstillingerne kan man vælge, hvilke blandefaser der skal anvende autosporing, og hvilke der ikke skal.



Billede 46: Blandesporing, der viser autosporingsindstillinger

Billede 46 viser et typisk blandespor, der viser autosporingstimingen. Autosporingen overvåger fugten og identificerer det stabile punkt for tørblande- og vådblandetiderne. Variationen i sensorværdien skal være mindre end blandingsafvigelsesparameteren for blandetidsparameterens periode, før der kan fortsættes til den næste blandefase. Hvis tiden når receptens blandetidsparameter, udløses en alarm.



Billede 47: Eksempel på autosporingsparameter for tørblandefasen

Blandetiderne vises på oversigtsskærmen dobbelt så længe som den tid, der er angivet i recepten. Autosporingsprocessen foregår som følger:

- Bland indtil blandefasetiden er mindre end blandetiden minus autosporingstiden
- Registrer sensorværdien, og start autosporing. Der vises to grønne kurver på grafen, der angiver autosporingens plus- og minustolerance
- Hvis sensorværdien bevæger sig uden for den registrerede sensors værdis "+/-"autosporingsafvigelse, skal autosporingen genstartes
- Hvis sensormålingen holder sig inden autosporingens grænser for autosporingstiden, skal blandefasen afsluttes
- Hvis systemet ikke har forladt blandefasen inden for den i recepten angivne blandetid gange to, udløses en alarm, der giver brugeren mulighed for at vælge, om fasen skal gentages (blandetiden fordobles automatisk i recepten), eller om blandefasen skal afsluttes og i stedet fortsætte med resten af cyklussen

4.4.1 Autosporing med Preset-tilstand

Autosporing kan anvendes med Preset-tilstand, der sikrer stabile sensormålinger ved afslutningen af tør- og vådblandingerne. Når systemet kører med autosporing, vil det gennemsnit, der beregnes ved afslutningen af hver blandefase, være gennemsnitsværdien i løbet af autosporingstiden og ikke den, der angives af gennemsnitstidsværdien i systemparametrene. Dette sikrer, at alle værdier, der anvendes til kalibrering, er repræsentative for sensorværdien i blanderen.

4.4.2 Autosporing med CALC-tilstand

Når autosporing anvendes med CALC-tilstanden, skal autosporingsparametrene indstilles, så tørblandingsafvigelsen giver en stabil måling (for eksempel 0,1 %) for beregningen som beskrevet i det foregående afsnit. Vådblandingsafvigelsen skal angives afhængigt af den ønskede kvalitet af betonen.

4.4.3 Autosporing med AUTO-tilstand

Autosporing kan anvendes med AUTO-tilstand på tørblandingen for at opnå en grad af homogenitet, hvorfra doseringen af vand kan startes. Dette kan være nyttigt, hvis råmaterialer af og til har varierende fugt, hvilket forårsager forskelle i starten af blandingen (hvis for eksempel cementen er længere om at homogenisere pga. vådere tilslag). Under vådblandingen kan autosporingen bruges til at styre den endelige homogenitet af blandingen.

Kapitel 6

1 Portindstillinger

1.1 RS232

RS232-portindstillingerne skal sættes op på følgende måde

- Baudrate 9600
- Databits 8
- Paritet ingen
- Stopbits 1
- Håndtryk ingen

1.2 Ethernet

Ethernet-porten kan også konfigureres til at bruge RS232-protokollen. Den påkrævede IPadresse vises i afsnittet Fjernkommunikation, og den tilsluttede enhed skal indstilles til at kommunikere på port 23. Hvis den opretter forbindelse til en Hydro-Control uden for det lokale netværk, skal du kontakte din netværksadministrator for at konfigurere portvideresendelsen.

2 RS232-protokolkonfiguration

RS232-protokol-parametrene angiver, om den serielle kommunikationsprotokol, der anvendes i Hydro-Control, er indstillet til Hydro-Control VI-tilstanden eller de ældre Hydro-Control V- eller Hydro-Control IV-tilstande. Hvis Hydro-Control VI erstatter en Hydro-Control V eller HydroControl IV, og fjernkommunikation er i brug, skal denne indstilles til henholdsvis HC05 eller HC04. HC06 v1 kan vælges i forbindelse med systemer, der er designet ved hjælp af HC06 v1-blandelogformatet. HC06 v2 kan anvendes til systemer, der er designet ved hjælp af HC06 v2-blandelogformatet.

Kommunikation							
RS232-portopsætni Portstatus: Baudrate: Databits:	ng Lukket 9600 8	Stopbits: Paritet: Håndtryk:	1 Ingen Ingen				
RS232-protokol:	HC06 v2	~					
RS232-portopsætni	ng						
Gem ændringer	Cl	ear mms	Næste	Menu			

Billede 48: RS232-fjernkommunikationsskærm

Med denne skærm er det muligt at se RS232-kommandoer, der modtages af enheden, og svar, der sendes fra enheden. Hvis en stor mængde data sendes ud, f.eks. hele blandeloggen, kan det tage noget tid at opdatere denne skærm, når alle dataene er sendt.

3 RS232-kommandoer HC05/HC06-formater

Alle kommandoer skal afsluttes med et ASCII 13-tegn (linjeskift). Så snart det modtages, forsøger Hydro-Control at behandle kommandoen. Kommandobekræftelserne er angivet nedenfor. De afsluttes alle med et ASCII 13-tegn.

Kode	Betydning
En værdi	Data forespurgt via en gyldig læsekommando returneres
!	En dataskrivehandling blev udført
?10	Ugyldig kommando
?11	Parameter 1 uden for område
?12	Parameter 2 uden for område
?13	Parameter 3 uden for område
?14	Kommando ikke gyldig i denne blandingsfase

For at forebygge utilsigtede ændringer (for eksempel ændring af recepten under blandingen) er visse kommandoer ikke gyldige i visse af blandingens faser. Disse angives, når det er relevant. Følgende delafsnit beskriver de forskellige typer af kommandoer, der kan anvendes.

3.1 Ikke-parameter-/statuskommandoer

Disse kommandoer svarer ikke til Hydro-Controls aktuelle tilstand eller nogen system- eller receptparametre. Disse kommandoer er angivet nedenfor

Format	Beskrivelse	Parameterområde	Gyldig periode	Svar
>R1=nn	Vælger recept nn som næste recept Hvis den anmodede opskrift ikke findes i databasen, oprettes der en ny opskrift med det valgte opskriftsnummer	nn = vilkårligt gyldigt heltal	Standby	!
>D1 = nn	Indstiller tørvægten i kg/lbs for den aktuelle recept til nn	Nn = 1–32.000	Standby	!
*2	Aktuel fugtværdi	N/A	Alle	хх,уу
*3	Softwareversion	N/A	Alle	Hydro-Control VI v x.x.x.x
*4	Download komplet blandelog	N/A	Alle	Alle aktuelle blandelogger (tabulator- separerede værdier)
*5	Aktuel temperatur i °C eller °F	N/A	Alle	xx,y
*7	Uskaleret sensormåling	N/A	Alle	хх,уу
*8	Download seneste sats fra blandelog	N/A	Alle	Seneste blandelog (tabulator- separerede værdier)
*9	Download seneste batch fra log over blanding (HC06 v2-format)	N/A	Alle	Seneste log over blanding (tabulatorsep arerede værdier)
*10	Strøm i alt, vand	N/A	Alle	xx.y

3.2 Blandelogformater

Blandelogformatet afhænger af, hvilken tilstand RS232-protokollen er indstillet til. Denne parameter findes på side 2 af skærmen "Systemparametre", og detaljer hertil kan findes i Kapitel 4.

Dataene sendes som en værdiliste, der er separeret med tabulatortegn (ASCII-kode 9).

3.2.1 Hydro-Control V (HC05)-format

Værdi	Beskrivelse
1	Sats/Recept/Styringsmetode
2	Tørfugtprocent
3	Beregnet fugtprocentmål
4	Vådfugtprocent
5	Vand/cement-forhold
6	Forvand
7	Beregnet vand
8	Faktisk vand
9	Trimvand
10	Blandetid
11	Tørvægt
12	Fugtforstærkning
13	Fugt-offset
14	Tørmåling uskaleret
15	Beregnet mål uskaleret
16	Slutmål uskaleret
17	Tørafvigelse uskaleret
18	Vådafvigelse uskaleret
19	Tørafvigelse % fugt
20	Vådafvigelse % fugt

3.2.2 Hydro-Control V (HC06)-format v1

Værdi	Beskrivelse
1	Sats/Recept/Styringsmetode
2	Tørfugtprocent
3	Tørmåling uskaleret
4	Tørafvigelse % fugt
5	Tørafvigelse uskaleret
6	Beregnet fugtprocentmål
7	Beregnet mål uskaleret
8	Vådfugtprocent
9	Vådmåling uskaleret
10	Vådafvigelse % fugt
11	Vådafvigelse uskaleret
12	Forvand
13	Beregnet vand
14	Automatisk trim
15	Manuel trim
16	Doseringsfejl
17	Total vandmængde
18	Vand/cement-forhold
19	Tørblandetid
20	Vanddoseringstid
21	Vådblandetid
22	Total tid
23	Tørvægt
24	Cementvægt

25	Fugtforstærkning 1
26	Fugt-offset 1
27	Fugtforstærkning 2
28	Fugt-offset 2
29	Beregningsforstærkning
30	Beregnings-offset
31	Proportionel forstærkning
32	Afledt forstærkning
33	Cement ind-fejl
34	Vandmålerfejl
35	Utæt vandventil
36	Fejl for intet vand nødvendigt
37	Fejl for for meget vand beregnet
37 38	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået
37 38 37	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist
37 38 37 40	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist
 37 38 37 40 41 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for våd accepteret
 37 38 37 40 41 42 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for våd accepteret Blanding for tør accepteret
 37 38 37 40 41 42 43 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for våd accepteret Blanding for tør accepteret Vandgrænse overskredet
 37 38 37 40 41 42 43 44 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for våd accepteret Blanding for tør accepteret Vandgrænse overskredet Maks. tørblandetid nået
 37 38 37 40 41 42 43 44 45 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for tør accepteret Blanding for tør accepteret Vandgrænse overskredet Maks. tørblandetid nået
 37 38 37 40 41 42 43 44 45 46 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for våd accepteret Blanding for tør accepteret Vandgrænse overskredet Maks. tørblandetid nået Maks. vådblandetid nået Blanding annulleret
 37 38 37 40 41 42 43 44 45 46 47 	Fejl for for meget vand beregnet Forvandsmål ikke nået Blanding for våd afvist Blanding for tør afvist Blanding for våd accepteret Blanding for tør accepteret Vandgrænse overskredet Maks. tørblandetid nået Blanding annulleret Sensorfejl
3.2.3 Hydro-Control VI (HC06)-format v2

Værdi	Beskrivelse
1	Styremetode Batch/Recept/Forvand
2	Autosporing første aktivering
3	Autosporing aktivér forvand
4	Autosporing aktivér tør
5	Autosporing aktivér våd
6	Første blandingsværdi (% fugt)
7	Første blandingsværdi (uskaleret)
8	Første blandingsafvigelse (% fugt)
9	Første blandingsafvigelse (uskaleret)
10	Forvandsmålværdi (% fugt)
11	Forvandsmålværdi (uskaleret)
12	Forvandsblandingsværdi (% fugt)
13	Forvandsblandingsværdi (uskaleret)
14	Forvandsblandingsafvigelse (% fugt)
15	Forvandsblandingsafvigelse (uskaleret)
16	Tørblandingsværdi (% fugt)
17	Tørblandingsværdi (uskaleret)
18	Tørblandingsafvigelse (% fugt)
19	Tørblandingsafvigelse (uskaleret)
20	Målværdi (% fugt)
21	Målværdi (uskaleret)
22	Vådblandingsværdi (% fugt)
23	Vådblandingsværdi (uskaleret)
24	Vådblandingsafvigelse (% fugt)

25	Vådblandingsafvigelse (uskaleret)
26	Forvand
27	Beregnet vand
28	Autotrimvand
29	Manuelt trimvand
30	Doseringsfejl
31	Total vandmængde
32	Vand/cement-forhold
33	Tørblandetid
34	Vanddoseringstid
35	Vådblandetid
36	Total tid
37	Tørvægt
38	Cementvægt
39	Blandetemperatur
40	Forvandsfugtforstærkning
41	Forvandsfugt-offset
42	Fugtforstærkning 1
43	Fugt-offset 1
44	Fugtforstærkning 2
45	Fugt-offset 2
46	Beregningsforstærkning
47	Beregnings-offset
48	Proportionel forstærkning
49	Integral forstærkning
50	Afledt forstærkning

51	Cement ind-fejl
52	Vandmålerfejl
53	Utæt vandventil
54	Intet vand nødvendigt
55	For meget vand beregnet
56	Forvandsmål ikke nået
57	Blanding for våd afvist
58	Blanding for tør afvist
59	Blanding for våd accepteret
60	Blanding for tør accepteret
61	Vandgrænse overskredet
62	Maks. tørblandetid nået
63	Maks. vådblandetid nået
64	Blanding annulleret
65	Sensorfejl
66	Blanderskovle slidt

3.3 Læsning og skrivning af receptparametre

Receptværdier for hver recept kan altid angives, undtagen hvis recepten er i brug. Hvis recepten er i brug, anvendes kommandoer om ændring af parametre på den næste blanding, der startes.

For at læse parametre skal følgende format anvendes:

• #_R_nn_pp

"_" angiver et mellemrum, brug ikke understregningen i RS232-strengen, "nn" angiver receptnummeret, og "pp" angiver den parameter, der skal læses.

For at skrive en receptparameter skal følgende format anvendes:

• #_W_nn_pp_vv

"_" angiver et mellemrum, brug ikke understregningen i RS232-strengen, "nn" angiver receptnummeret, og "pp" angiver den parameter, der skal ændres, og "vv" er den værdi, den skal indstilles til.

Nedenfor ses en liste over parametre og deres respektive enheder. Visse kommandoer er blevet ændret og anvendes ikke længere. Disse vises af hensyn til bagudkompatibilitet. Kommando 40 og frem er nye kommandoer til HC06.

Parameter	Beskrivelse	Enheder	RS232-værdi	Faktisk værdi
4	Første blandetid	Sekunder	10	10
5	Cement-timeout	Sekunder	10	10
6	Forvand	Sekunder, liter, amerikanske gallons, vægt	250	25,0
7	Fugtmål	%	65	6,5
8	Forudindstillet total vandmængde (tidligere forudindstillet endelig)	Sekunder, liter, amerikanske gallons, vægt	300	30,0
9	Forvandsgrænse	Sekunder, liter, amerikanske gallons, vægt	1200	120,0
13	Sidste blandetid	Sekunder	15	15
14	Plus tolerance	%	10	1,0
15	Minus tolerance	%	3	0,30
17	ANVENDES IKKE LÆNGERE (tidligere receptforstærkning)	N/A	N/A	N/A
19	Fugt-offset	Ingen	-36364	-3,6364
20	Fugtforstærkning	Ingen	1817	0,1817
23	Styringsmetode (0 = preset, 1 = auto, 2 = calc)	Ingen	N/A	N/A
24	Tørvægt	Kg eller lbs	2000	2000
25	ANVENDES IKKE LÆNGERE (tidligere ber%)	N/A	N/A	N/A
26	ANVENDES IKKE LÆNGERE (tidligere kalibreringsvand)	N/A	N/A	N/A

27	Vandgrænse	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	500	50,0
28	Vandtrim	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	50	5,0
29	Satstæller	Ingen	3	3
30	Forvandsblanding (tidligere forvandsforsinkelse)	Sekunder	10	10
31	Forvandsmål	%	40	4,0
32	Forvandstilstand (0 = auto, 1 = preset)	Ingen	N/A	N/A
33	Cementvægt	Kg eller lbs	2000	2000
34	Temperatur	°C eller °F	250	25,0
35	Temp. koef.	% /°temp	200	0,2
36	Kalibreringstype (1= 1-punkt, 2 = 2-punkt)	Ingen	N/A	N/A
41	Aktivér additiver efter % vand	%	10	1,0
42	Additivmængde	Amerikanske gallons, liter	10	10
43	Blandeudvidelse aktiveret (1= sand, 0 = falsk)	N/A	N/A	N/A
44	Blandeudvidelsestid	Sekunder	10	10
45	Lokal autosporing aktiveret (1 = sand, 0 = falsk)	N/A	N/A	N/A
46	Lokal autosporingstid tørblanding	Sekunder	10	10
47	Lokal autosporing tørblandingsafvigelse	%	1	0,1
48	Lokal autosporingstid vådblanding	Sekunder	10	10

49	Lokal autosporing vådblandingsafvigelse	%	1	0,1
50	Aktivér lokal autosløjfe (1 = sand, 0 = falsk)	N/A	N/A	N/A
51	Lokal recept proportionel forstærkning	Ingen	100	1,0
52	Lokal recept afledt forstærkning	Ingen	100	1,0
53	Autosporing aktiveret (1 = sand, 0 = falsk)	N/A	N/A	N/A
54	Gennemsnitstid	Sekunder	10	10
55	Fugt-offset 1	Ingen	-36364	-3,6364
56	Fugtforstærkning 1	Ingen	1817	0,1817
57	Fugt-offset 2	Ingen	-36364	-3,6364
58	Fugtforstærkning 2	Ingen	1817	0,1817
59	Receptnavn	Ingen	ABC	ABC
60	Receptbeskrivelse	Ingen	ABC	ABC

3.4 Læsning og skrivning af systemparametre

Systemværdierne for hver recept kan altid indstilles.

For at læse parametre skal følgende format anvendes:

• #_R_nn_pp

"_" angiver et mellemrum, brug ikke understregningen i RS232-strengen, "nn" er altid 0, og "pp" angiver den parameter, der skal læses.

For at skrive en systemparameter skal følgende format anvendes:

• #_W_nn_pp_vv

"_" angiver et mellemrum, brug ikke understregningen i RS232-strengen, "nn" er altid 0, og "pp" angiver den parameter, der skal ændres, og "vv" er den værdi, den skal indstilles til.

Nedenfor ses en liste over parametre og deres respektive enheder. Visse kommandoer er blevet ændret og anvendes ikke længere. Disse vises af hensyn til bagudkompatibilitet.

Parameter	Beskrivelse	Enheder	RS232- værdi	Faktisk værdi
101	Vandtilstand (0 = målt, 2 = timet, 3 = vejet)	N/A	N/A	N/A
102	Målerflow (modsat HC05)	Impulser pr. liter	200	0,2
103	Måler-timeout	Sekunder	10	10
105	Sprog (0 = engelsk, andre skal defineres)	N/A	N/A	N/A
129	Fin levering	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	20	20
130	Indløb	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	10	1,0
131	Gennemsnitstid	Sekunder	150	15,0
132	Groft indløb	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	10	1,0
139	Cyklussløjfer	Ingen	2	2
147	Vandventil oppetid	Sekunder	100	1
148	Vandventil nedetid	Sekunder	100	1
149	Brug kun fin ventil (1 = sand, 0 = falsk)	N/A	N/A	N/A
151	System proportionel forstærkning	Ingen	100	1,0

152	System afledt forstærkning	Ingen	100	1,0
153	System tørblanding autosporingstic	Sekunder	10	10
154	System tørblanding autosporingsafvigelse	1 %	10	0,1
155	System vådblanding autosporingstid	Sekunder	10	10
156	System vådblanding autosporingsafvigelse	1 %	10	0,1

3.5 Blanderstatuskommandoer

For at få systemets status kan følgende kommandoer anvendes:

• #_M_nn_pp

"_" angiver et mellemrum, brug ikke understregningen i RS232-strengen, "nn" er altid 0, og "pp" er en parameter som angivet nedenfor.

Parameter	Beskrivelse	Enheder	RS232-værdi	Faktisk værdi
6	Aktuelt aktiv recept	Ingen	1	1
12	Total vandmængde doseret sidst	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	82,50	82,50
24	Tid gået, før blanding færdig	Sekunder	140	140
25	Statusbyte	(se nedenfor)	N/A	N/A
26	Fugtmåling ved blanding færdig	%	7,40	7,40
27	Beregnet vand (vil være 0, medmindre i primærvanddoseringsfase i CALC-tilstand)	Sekunder, vægt, liter eller amerikanske gallons	10	1,0

I forbindelse med statusbyten returnerer den følgende værdier, afhængigt af hvilket trin blandingen er i.

- 1 Standby
- 2 Forvand
- 4 Venter på cement
- 8 Tørblanding
- 16 Primærvanddosering
- 32 Vådblanding

- 64 Blanding færdig
- 128 Sat på pause

Man kan også opleve kombinerede statusser, for eksempel pause og vådblanding – i dette tilfælde returneres 32+128 = 160

3.6 Blanderstyringskommandoer

Følgende kommandoer kan anvendes til at sende start-, pause-, genoptag- og nulstillingskommandoer til enheden

• >C1=nn

Hvor "nn" er lig den sendte kommando

- 01 start
- 02 pause
- 03 genoptag
- 04 nulstil
- 05 cement ind

3.7 IO-status

Det er også muligt at hente den indbyggede IO's aktuelle status. Dette kan gøres med følgende kommandoer

• >S1=n

n kan være 0, 1 eller 2. Hvis n = 0, sendes et statusord, hvor:

- 1 Cement ind
- 2 Start/genoptag
- 4 Pause/nulstil
- 8 Vandmåler
- 16 Vandtank fuld
- 32 Grov ventil
- 64 Fin ventil
- 128 Signal for forvand færdigt
- 256 Signal for blanding færdig
- 512 Alarmsignal
- 1024 Anmod om additiv
- 2048 Ikke-tildelt udgang

Hvis nn = 1, sendes en statusbyte til udvidelseskortindgangene

- 0 Intet datterkort
- 1 Digital indgang 1
- 2 Digital indgang 2
- 4 Digital indgang 3
- 8 Digital indgang 4
- 16 Digital indgang 5
- 32 Digital indgang 6
- 64 Digital indgang 7
- 128 Digital indgang 8

Hvis nn = 2, sendes fire tabulatorafgrænsede heltal, der repræsenterer de aktuelle målinger for de to analoge indgange og to analoge udgange. Fire tabulatorafgrænsede 0'er sendes, hvis der ikke er noget udvidelseskort til stede.

3.8 Alarmstatus

Det er muligt at finde ud af, hvilken type alarm der i øjeblikket er aktiv. Dette kan gøres ved at sende nedenstående kommando

• >A1

Dette returnerer en heltalsværdi, der angiver alarmtypen. Nedenfor ses en liste over alarmernes heltalsværdier

- 0 Ingen alarm
- 1 Cement ind-fejl
- 2 Vandmålerfejl
- 3 Utæt vandventil
- 4 Intet vand nødvendigt
- 5 For meget vand beregnet
- 6 Forvandsmål ikke nået (auto-tilstand)
- 7 Blanding for våd
- 8 Blanding for tør
- 9 Vandgrænse overskredet
- 10 Maksimal tørblandetid nået
- 11 Maksimal vådblandetid nået
- 12 Sensorfejl
- 13 Blanderskovle slidt
- 14 Afventer opfyldning af vandtank
- 15 Overtemp.
- 16 Blæser standset

Det er også muligt at acceptere alle alarmer. Dette kan gøres med denne kommando

>A2RS232-kommandoer HC04-format

På den anden systemside kan RS232-tilstanden indstilles til HC04. Dette gør det muligt for enheden at arbejde med Hydro-Control IV-kommunikationsprotokollen. Se HD044 for en liste over de anvendte kommandoer. Denne funktion er kun til bagudkompatibilitet og må ikke bruges til systemer af nyt design

Fjernsupport giver mulighed for fjernforbindelse til HC06-enheden via en Ethernet-forbindelse. Via en standard-pc kan den eksterne part se, styre og ændre konfigurationen af HC06, mens den kører, fra enhver placering med en internetforbindelse. Denne funktion giver distributører, installatører og lokationsledere mulighed for yde support til operatører, der har problemer med at konfigurere eller betjene HC06.

For at undgå besværlig konfiguration af Ethernet-opsætning anvender fjernsupport en forbindelsesserver på en ekstern lokation. HC06 kræver kun en basal Ethernet-forbindelse for at kunne forbinde til internettet – dvs. en, der giver normal adgang til internettet. Der oprettes forbindelse til den eksterne server, og den eksterne part, der ønsker at styre HC06, opretter forbindelse til samme server med en simpel klientsoftwarepakke. Herefter er der etableret kontrol over HC06.

Fjernsupport kan konfigureres til enten at bruge Hydro-Control VI-supportserveren, der stilles til rådighed af Hydronix, eller en anden server, som installatøren eller den lokale distributør selv kan vælge at sætte op.



Ethernet-komm.			
Fjernsupportforbindelse Serienummer: 51280 Fjernsupportserver hc06support.hydronix.com Fjernsupport tfr.n: +44 (0)1483 468 900 Aktiver markør	Fjernforbindelse IP-adresse ° Få en i.p. adresse automatisk Brug følgende i.p. Adresse IP-adresse 192 · 168 · 10 · 111 maske 255 · 255 · 255 · 0 Gateway 192 · 168 · 10 · 254 DNS-server ° Opnå DNS server adresser automatisk ° Brug følgende DNS- server adresser Preferred DNS 192 · 168 · 10 · 4 alternativ DNS 192 · 192 · 192 · 192 · 192		
Gem indstillinger	Næste Menu		

Billede 49: Ethernet-kommunikationsside

1 Fjernsupport via Hydronix Hydro-Control VI-supportserver

Fjernsupportserveren peger som standard på Hydronix-fjernsupportserveren. Den har adressen hc06support.hydronix.com. Installatøren bør ændre telefonnummeret til fjernsupport til telefonnummeret til installatørens kundesupport.

Installatørens kundesupportteam skal installere klientsoftwaren UltraVNC viewer på kundesupports pc'er. Den kan findes på http://www.uvnc.com/download/index.html eller kan fås hos Hydronix ved forespørgsel.

Kør installationspakken, og vælg kun at installere vieweren. Kør softwaren.

Bemærk, at denne software kun er tilgængelig på et begrænset antal sprog

Ultr@VNC Viewer - Connection 1.0.8.2	
VNC Server: ID:48003 (host:display or host::port)	
Quick Options AUTO (Auto select best settings) ULTRA (>2Mbit/s) - Experimental LAN (>1Mbit/s) - Max Colors MEDIUM (128 - 256Kbit/s) - 256 Colors MODEM (19 - 128Kbit/s) - 64 Colors SLOW (< 19kKbit/s) - 8 Colors	Connect Cancel
Use DSMPlugin MSRC4Plugin.dsm	Config
Save connection settings as default Delete save	d settings

Billede 50: UltraVNC View-software

Kontrollér, at Proxy/Repeater er valgt, og at repeater-lokationen er sat til hc06Support.hydronix.com:5901. Den opretter forbindelse til Hydronix Hydro-Control VIsupportserveren. Den vil være en anden ved forbindelse til den brugerdefinerede server, hvor den brugerdefinerede servers indstillinger skal anvendes.

For at oprette fjernforbindelse til en Hydro-Control VI indtastes "ID:" i VNC-feltet efterfulgt af HC06enhedens serienummer. Dette kan ses på Hydro-Control VI's Ethernet-kommunikationsskærm vist på Billede 49: Ethernet-kommunikationsside.

Bed brugeren forbinde Hydro-Control VI til fjernsupport (se HD0456-brugervejledningen for yderligere oplysninger).

Når brugeren har oprettet forbindelse, trykkes på "Tilslut" for at se Hydro-Control VI.

2 Fjernsupport via brugerdefineret server

For at anvende en brugerdefineret server er det først nødvendigt at sætte en server op. Serverens netværksadministrator skal tillade adgang gennem firewallen for port 5500 og 5901. Portene skal videresendes til den brugerdefinerede supportserver.

2.1 Opsætning af UltraVNC-repeateren på en server

Repeateren kan findes på http://www.uvnc.com/download/index.html eller kan fås fra Hydronix

ved forespørgsel. Kør repeatersoftwaren. Repeaterikonet **vises** på proceslinjen. Højreklik på repeaterikonet, og vælg "Indstillinger".

PcHelpware Repeater Rel1.0		×
5901 Listen port Viewer 5500 Listen Port Server	☐ Enbale proxy ☐ Enable Mode ☞ Enable Mode	[443] Enable Proxy: Viewer and server use the same port 443. This options is used by the https mode from server and viewer I mode from server and viewer
Only Allow Connection to Server	>	Enable dynamic service: This service use port 5912 (Fix). Using the dynamic service you can easy connect to a viewer with a dynamic ipaddress. The servce record the relationship between "dynalias name" and dynamic ip address.
Refuse connections to Server	1	Mode I: Only used by SC
		Mode II: Can be used by SC and PcHelpware.
<	>	More Info http://www.uvnc.com/pchelpware/index.html
Restrict access to server port 0 = All ports 0 = orts	0 <<<< 0 is NEE	DED for mode II
U is needed for Mode II Only allow ID (nr;nr;nr)	1	
		Enable dynamic ip service
<		CANCEL Save

Billede 51: Repeaterindstillinger

Det er sikrest at deaktivere "proxy(443)" og "Enable Mode II".

2.2 Opsætning af Hydro-Control VI og support-pc til en brugerdefineret server

Hydro-Control VI-fjernsupportserverparameteren på siden Ethernet-kommunikation (se Billede 49) skal indstilles til den brugerdefinerede servers IP-adresse og portnummer eller domænenavn. Supportpersonalet skal installere UltraVNC viewer og indstille proxy/repeater-adressen til IP-adressen og portnummeret eller domænenavnet for den brugerdefinerede server, som repeateren er installeret på.

3 Konfigurer Hydro-Control til at bruge en statisk IP-adresse

Hydro-Control kan konfigureres til at bruge enten en statisk eller en automatisk IP-adresse (Billede 49). For at konfigurere en statisk IP-adresse skal du vælge "Brug følgende IP-adresse" og indtaste den krævede adresse. DNS-serveren kan også indstilles manuelt.

Når den er konfigureret, skal du vælge "Gem indstillinger" for at opdatere Hydro-Control.

For at vende tilbage til en automatisk IP-adresse skal du vælge "Hent en IP-adresse automatisk" og gemme indstillingerne.

1 System- og datakort og USB-nøgle

Hydro-Control omfatter et systemkort og et datakort. Disse kort er tilgængelige via den øverste adgangsplade. Identifikation, fjernelse og isættelse af disse kort er beskrevet i Kapitel 2.

1.1 Systemkortet (Hydronix-reservedelsnummer 0176)

Systemkortet indeholder Hydro-Controls primære operativfiler. Det er specifikt for enhedstypen og må ikke bruges i andre enheder. (Kan ikke anvendes til HC06 v2)

1.2 Datakortet (Hydronix-reservedelsnummer 0177)

Datakortet indeholder blandingslogdatabasen og systemindstillingerne. Dette kan om nødvendigt fjernes og isættes, når strømforsyningen er slået fra. (Kan ikke anvendes til HC06 v2)

1.3 USB-nøgle



Billede 52: Hydro-Control VI set fra siden med synlige USB-porte

Der er placeret tre USB-porte på venstre side, når man kigger på enhedens front. En USBnøgle kan bruges til backup og gendannelse af recepter, systemparametre og blandingslogfiler.

Hvis Hydro-Controls USB-porte er svært tilgængelige, fås en USB-forlænger med panelmonteret fatning fra Hydronix – varenummer 0175.

USB-nøglen kan isættes og fjernes, når strømforsyningen er tændt. Fjern ikke USB-nøglen under backup eller gendannelse.

Under backup-processen kopieres en fil over på USB-nøglen, der overskriver evt. tidligere backups på nøglen.

2 Backup og gendannelse

2.1 Backup

Sådan tages backup af Hydro-Controls database (system- og receptparametre og blandelog):

1. Sæt en USB-nøgle i en af USB-portene.



Backup/gendan Vil du tage backup	eller gendanne?	
vii du tage backup	eller gendanne?	

5. Tryk på knappen "Backup".

Backup af result.				
Databasebackup udført				
	ок			

6. Når den er udført, skal du trykke på "OK" for at vende tilbage til parameterskærmen

2.2 Gendan

Sådan gendannes Hydro-Controls database:

1. Sæt en USB-nøgle med en backup af Hydro-Control i en af USB-portene (filen HC06Database.sdf skal ligge i rodmappen på USB-nøglen).





5. Tryk på knappen "Gendan".

Gendan data Dette sletter e Systemet gen på, at du vil fo	ibase iksist, ree istarter e ortsætte?	cepter, ir fter geno	ndstillin dan.pro	gerog b oces. Ei	blandelog. r du sikker
	Ja			Nej	

 Tryk på knappen "Ja" for at overskrive den aktuelle database. Hydro-Control gendanner herefter recepterne, indstillingerne og logfilen fra USB-nøglefilen og genstarter så. USB-nøglen kan igen fjernes, når systemet har udført genstart, og når hovedskærmen vises.

3 Opgradering af Hydro-Control

For at opgradere softwaren i Hydro-Control skal du pakke den mappe ud, der indeholder softwareopdateringsfilerne, fra .ZIP-filen til en USB-nøgle. Derved oprettes en mappe i rodmappen på USB-nøglen ved navn "DUA", som indeholder en række opdateringsfiler samt en enhedsopdateringsfil ved navn "hc06upgrademe.dup". Dette er vist i Billede 53.

		T T 10000				_ 0	x
G Computer Removable Disk (I:) DUA				✓ ★ Search DUA	_	_	٩
Organize 🔻 📄 Open 🛛 Burn New folder					100		0
Removable Disk (I:)	^	Name	Date modified	Type Si	ze		*
🔒 DUA		FactorySelfTest	10/02/2010 08:53	Application	52 KB		
 de en-US es FactoryTestResources 		FactorySelfTest	10/02/2010 08:53	Program Debug D	60 KB		
		FancyButton.dll	05/02/2010 14:50	Application extens	23 KB		
		FancyButton	05/02/2010 14:50	Program Debug D	94 KB		
		FilterClass.dll	29/01/2010 11:38	Application extens	13 KB		
🌡 fr		FilterClass	29/01/2010 11:38	Program Debug D	22 KB		
🍌 it		FTD2XXLibrary.dll	29/01/2010 11:38	Application extens	16 KB		E
🔒 nl		FTD2XXLibrary	29/01/2010 11:38	Program Debug D	30 KB		
	_	GraphComponent.dll	05/02/2010 14:50	Application extens	34 KB		
		GraphComponent	05/02/2010 14:50	Program Debug D	64 KB		
		HardwareClass.dll	10/02/2010 08:53	Application extens	16 KB		
		HardwareClass	10/02/2010 08:53	Program Debug D	48 KB		
		hc06upgrademe.dup	10/02/2010 14:34	DUP File	8 KB		
	=	E HWMonitor2	29/01/2010 11:38	Application	26 KB		
		HWMonitor2	29/01/2010 11:38	Program Debug D	36 KB		
		Hydro-Control VI	10/02/2010 09:42	Application Manif	2 KB		
		Hydro-Control VI	10/02/2010 09:42	Application	733 KB		
	*	Hydro-Control VI.exe	12/11/2009 10:17	XML Configuratio	1 KB		-
hc06upgrademe.dup Date modified: 10/02/2010 14:34 DUP File Size: 7.98 KB	Date c	reated: 10/02/2010 14:34					

Billede 53: Nogle af filerne på USB-nøglen efter udpakning

Indsæt USB-nøglen i en af USB-portene i højre side af Hydro-Control (set fra enhedens bagside). Hydro-Control kan ses fra siden i Billede 52.

På Hydro-Control v	/ælg knappen	"Menu"	Menu	g derefter	knappen	"Systemparametre"
Systemparametr						
e			Næste			
	l, dernæst knapp	oen "Næste	"	for at kor	nme til side	e 2 (vist i Billede 54).

Systemtid og -dato Generelle indstil. Tid: 15:18 Rediger Dato: 01/05/2020 dato Tidszone: GMT Standard Time Maks. Mix Logs: Alarmopsætn. Alarm for vandmålerfejl Alarm for vandgrænse overskr. Alarm for vandmålerfejl Alarm maks. tørbl.tid overskr. Ø Alarm for intet vand nødv. Alarm maks. tørbl.tid overskr. Ø Alarm for for meget vand beregnet Alarm for sensorfejl Ø Alarm bld. tør Ø Alarm bld.skovle slidt Ø Tid for blanderskovle slidt 10 s Værdi bld.skovle slidt 10 US	Systemparametre - side 2 af 3						
Id. 10.10 tid og dato dansk Dato: 01/05/2020 dansk Maks. Mix Logs: 100 Tidszone: GMT Standard Time Alarm bid. våd Image: Comparison of the standard o	Systemtid og -dato	Rediger	Generelle indstil. Sprog:				
Tidszone: GMT Standard Time Maks. Mix Logs: 100 Alarmopsætn. Arkivering Image: Comparison of the standard Time Arkivering Alarmopsætn. Alarm bld. våd Image: Comparison of the standard Time Image: Comparison of the standard Time Image: Comparison of the standard Time Alarmopsætn. Alarm bld. våd Image: Comparison of the standard Time Image: Comparison of the standard	Dato: 01/05/2020	tid og dato	dansk	~			
Alarmopsætn. Alarm bld. våd Image: Common comm	Tidszone: GMT Standard Time		Maks. Mix Logs: Arkivering				
Alarm for vandmålerfejl Alarm for vandgrænse overskr. Image: Comparison of the second se	Alarmopsætn. Cement ind-alarm	Alarm bld.	våd				
Alarm for utæt vandventil Alarm maks. tørbl.tid overskr. Alarm for intet vand nødv. Alarm maks. vådbl.tid overskr. Alarm for for meget vand beregnet Alarm for sensorfejl Alarm bld. tør Alarm bld.skovle slidt Tid for blanderskovle slidt 10 s Opgrader Næste	Alarm for vandmålerfejl	Alarm for v	andgrænse overskr.				
Alarm for intet vand nødv.	Alarm for utæt vandventil	Alarm mak	Alarm maks. tørbl.tid overskr.				
Alarm for for meget vand beregnet Alarm for sensorfejl Alarm bld. tør Tid for blanderskovle slidt Gem Opgrader Næste Menu	Alarm for intet vand nødv.	Alarm mak	s. vådbl.tid overskr.				
Alarm bld. tør Alarm bld.skovle slidt Tid for blanderskovle slidt 10 s Værdi bld.skovle slidt 10 US Gem Opgrader Næste Menu	Alarm for for meget vand beregnet	Alarm for s	sensorfejl				
Tid for blanderskovle slidt 10 s Værdi bld.skovle slidt 10 US Gem Opgrader Næste Menu	Alarm bld. tør	Alarm bld.	skovle slidt				
Gem Oparader Næste Menu	Tid for blanderskovle slidt 1	0 s Værdi bld.	skovle slidt	10 US			
ændringer	Gem ændringer Opgrad	ler I	Næste	Menu			

Billede 54: Parameterskærm, side 2

Opgrader

Tryk på knappen "Opgrader" , hvorefter system anmoder om genstart.

Efter genstart opdateres Hydro-Control automatisk, og den genstarter herefter.

USB-nøglen må ikke fjernes, før opgraderingen er færdig, og hovedskærmen vises.

SLÅ IKKE STRØMMEN FRA UNDER OPGRADERINGEN.

Vandopsætning

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Bestilt værdi
Vandtilstand	Ingen	Målt	
Impulser pr. liter	Impulser pr. liter/gallon	1	
Vandmåler-timeout	Sekunder	5	
Fin levering	Liter/gallons	20	
Fin ventil indløb	Liter/gallons	0	
Grov ventil indløb	Liter/gallons	0	
Fin ventil oppetid	Sekunder	0,5	
Fin ventil nedetid	Sekunder	0,5	
Brug kun fin ventil	Ingen	Nej	
Gennemsnitstid	Sekunder	10	
Cyklussløjfer	Ingen	1	

Opsætning af systemautostyring

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Bestilt værdi
Proportionel forstærkning	Ingen	5	
Integral forstærkning	Ingen	0	
Afledt forstærkning	Ingen	0	

Automatisk systemsporing

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Bestilt værdi
Første blandingsafvigelse	%	0,1	
Første blandetid	Sekunder	10	
Forvandsblandingsafvigelse	%	0,1	
Forvandsblandetid	Sekunder	10	
Tørblandingsafvigelse	%	0,1	
Tørblandetid	Sekunder	10	
Vådblandingsafvigelse	%	0,1	
Vådblandetid	Sekunder	10	

Generelle indstillinger

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Bestilt værdi
Sprog	Ingen	Engelsk	

Fjernkommunikation

Parameter	Enheder	Standardindstilling	Bestilt værdi
RS232-protokol	Ingen	HC06	
Additivsignal	Ingen	Aktivér additiver %	

Nedenstående tabeller giver et overblik over de mest almindelig fejl i forbindelse med brug af styringen. Hvis du ikke er i stand til at diagnosticere problemet på baggrund af disse oplysninger, skal du kontakte Hydronix teknisk support på +44 (0) 1483 468900 eller via e-mail: support@hydronix.com

~							
S	vmptom: D	isplavet vise	r "Søaer efte	r sensor" -	- intet udgar	iassianal fra	a sensoren

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Ingen strøm til sensoren.	Jævnstrøm på bagsiden af Hydro- Control, ben 31 + 33	+24 V jævnstrøm	Lokaliser fejl i strømforsyning/kabling
Sensoren låser kortvarigt	Sluk for strømmen til sensoren, og tænd den igen	Sensoren fungerer korrekt	Kontrollér sensorens stikforbindelsesben
Sensorens MIL-spec- stikforbindelsesben er beskadigede	Træk sensorkablet ud, og kontrollér, om et eller flere ben er beskadigede.	Benene er bøjet og kan bøjes tilbage til normal position for at opnå kontakt.	Kontrollér sensorkonfigurationen ved at tilslutte til en pc.
Intern fejl eller forkert konfiguration	Tilslut sensoren til en pc via Hydro- Com-softwaren og en passende RS485-konverter.	Digital RS485- forbindelse virker.	Den digitale RS485- forbindelse virker ikke. Sensoren skal sendes til Hydronix med henblik på reparation.

Symptom: Forkerte sensormålinger

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Sensorens uskalerede målinger er forkerte	Tryk på "Vis uskaleret" i oversigtsskærmen	Målingerne skal være disse: Sensormåling i luft = tæt på nul. Hånd på sensor = 75-85	Kontakt Hydronix for nærmere oplysninger.
Forkert receptkalibrering	Kontrollér recepten for parametrene "fugtforstærkning" og "fugt-offset"	Fugt-offset = 0 til -5 Fugtforstærkning = 0,12 til 3	Genkalibrer recepten i henhold til anvisningerne i brugervejledningen. Fugtsignalet skal være stabilt ved afslutningen af de første og sidste blandetider for at øge nøjagtigheden.

Symptom: Udgangssignal med fejl

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Der anvendes et forkert OPTO-modul til udgangssignalet	Spændingsinterval for udgangssignalmodulet. Du kan kontrollere dette hurtigt ved at se på farven på OPTO- modulet ved at se gennem hullerne på bagsiden af styringen.	Farve på OPTO- modul: Rødt: Jævnstrømsmodul, typisk op til 60 V jævnstrøm Sort: Vekselstrømsmodul, typisk op til 110 V vekselstrøm	Kontakt Hydronix vedrørende korrekt OPTO- modulklassificering.
Kablingsfejl	Når OPTO-modulet tænder, skal OPTO- LED'en lyse. Kontrollér kablingen, når OPTO- modulet er tændt.	Se brugervejledningen for nærmere oplysninger.	Tving relæet til at tænde, og kontrollér kablingen. Gå til Menu > I/O-opsætn. og status. Vælg udgangssignal, og tænd.
Der er sprunget en sikring	Fjern dækslet på bagsiden, og kontrollér sikringens kontinuitet på det bestemte OPTO-modul via en måler.	Kontinuitetskontrol ok, nul ohm.	Kontakt Hydronix for at få en ny sikring.

Symptom: Indgangssignal med fejl

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Der anvendes et forkert OPTO-modul til indgangssignalet	Spændingsinterval for indgangssignalmodule t. Du kan kontrollere dette hurtigt ved at se på farven på OPTO- modulet ved at se gennem hullerne på bagsiden af styringen.	Farve på OPTO- modul: Hvidt: Jævnstrømsmodul, typisk 10-32 V jævnstrøm Sort: Vekselstrømsmodul, typisk op til 110 V vekselstrøm	Kontakt Hydronix for nærmere oplysninger.
Kablingsfejl	Når OPTO-modulet tænder, skal OPTO- LED'en lyse. Sæt den korrekte spænding på OPTO-modulets indgangssignaltermina ler, f.eks. jævnstrømsindgangssi gnalmodulet, 0 V tilsluttet til terminalen - og 24 V tilsluttet til terminalen +.	Når der sættes spænding på, lyser LED'en. Hydro- Control skal tændes til dette formål.	Udskift modulet med et tilsvarende modul, hvis et sådant er tilgængeligt, og sæt spænding på terminalerne igen.

Symptom: Kontrasten på displayet er forkert

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Den interne strømforsyning til baggrundslyset er forkert.	-	Kontakt Hydronix for oplysninger om reparation.	-
Baggrundslyset virker ikke	-	Kontakt Hydronix for oplysninger om reparation.	-

Symptom: Displayet er sort, og enheden bipper, når strømmen er tændt

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
RAM-egentesten mislykkedes	Sluk for strømmen, og tænd den igen	Korrekt opstart	Kontakt Hydronix for oplysninger om reparation.

Symptom: Blå skærm under opstart

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Dette skyldes, at der er blevet slukket for strømmen til Hydro- Control, før systemet er blevet lukket ordentligt ned	Tryk på tænd- knappen, og hold den inde, indtil enheden slukker. Tryk derefter på den igen for at genstarte.	Korrekt opstart	Hvis den blå skærm fortsat vises, skal systemkortet udskiftes – kontakt Hydronix for nærmere oplysninger.

Symptom: Orange dialog "Skrivefilterfejl"

Mulig forklaring	Kontrol	Ønsket resultat	Aktivitet i tilfælde af fejl
Skyldes, at skrivefilteret har en forkert tilstand	Genstart enheden, og se, om boksen vises igen	Korrekt opstart	Udskift systemkortet med et kort med korrekt farve. Kortet skal have samme farve som det fabriksinstallerede systemkort.



Analogt udgangssignal

De analoge udgangssignaler er kontinuerlig variabel spænding eller strøm, der kan konfigureres til at udsende sensorens fugtudgangssignal eller uskalerede udgangssignal til et satsstyringssystem via et analogt indgangssignalmodul.

Automatisk kalibrering (AutoKal)

For at gøre det nemmere at montere en ny sensorarm på Hydro-Probe Orbiter kan sensoren kalibreres automatisk. Dette indstiller luft- og vandværdierne for armen. Sensorpladen skal være ren, tør og fri for hindringer for at udføre den automatisk kalibrering.

Backup/gendan indstillinger

Der kan laves en backup af blandeloggen og recept- og systemparameterdatabaserne, eller de kan gendannes fra en USB-nøgle.

Forvand

Dette er den vandmængde, der doseres ved starten af processen, før der udføres tørblanding.

Fugt

Vandet i og omkring materialet. Fugt defineres som en procentdel ved hjælp af vandets vægt og vægten af det materiale, det befinder sig i eller omkring. Selvom materialevægten enten kan være tørvægt eller vådvægt, anvender betonindustrien som standard tørvægten.

Gennemsnit

I løbet af en blandingscyklus tager Hydro-Control en gennemsnitsværdi ved afslutningen af blandetiderne. Den tid, som gennemsnittet beregnes over, kan defineres på siden "Systemparametre".

Kalibrering

Beregningstilstanden i Hydro-Control kalibreres ved at køre blandinger i Preset-tilstand, dosere faste vandmængder og ændre denne mængde alt efter det resulterende materiale. Når der er opnået en god blanding, kan recepten derefter kalibreres fra blandeloggen.

Materiale

Materialet er det fysiske produkt, der måles af sensoren. Materialet skal være flydende og fuldstændigt dække sensorens keramiske måleplade.

Primærvanddosering

Dette er den vandmængde, der doseres efter tørblandingen, men før vådblandingen udføres.

RS485

Dette er den serielle kommunikationsprotokol, som sensorerne anvender til at kommunikere digitalt med styringssystemet.

RS485-adresse

Op til 16 sensorer kan forbindes i et RS485-netværk, og adressen fungerer som en unik identifikation af hver sensor. Sensorerne har fra fabrikken adresse 16 som standard.

Sensor

Sensoren er den fysiske enhed, der anvendes til at måle fugten i materialet.

Sonde

Se Sensor.

Tørblandetid

Dette er den tid, det tager at opnå tørblandingen, som er den første blanding, der nås, efter forvandet er blevet doseret. Tørblandetiden kan være kort for AUTO-tilstand, men den skal være længere, hvis CALC-tilstand anvendes.

Hvis der vælges 2-trins-dosering, udføres tørblandeprocessen to gange, første gang, når forvandet doseres, og anden gang sekundet efter den første primærvanddosering (dette stopper, når vanddoseringen når additivtilsætningspunktet).

Tørvægtsfugt

Dette er betonindustriens standardmål for fugtindhold. Det beregnes som fugtens procentdel af materialets tørvægt. Hvis man for eksempel har 1000 kg helt tørt sand og tilfører 100 kg vand, vil sandets fugtighed være på 10 %. Sandet og vandet vil tilsammen veje 1100 kg.

USB

USB (Universal Serial Bus) er et interface, der kan anvendes til at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. USB-nøgler, til Hydro-Control.

Uskaleret

Dette er sensorens "råværdi", og det er en værdi, der ændrer sig lineært med fugtmængden i det materiale, der måles. Den uskalerede værdi er forudindstillet til 0 (i luft) og 100 (i vand).

Vådblandetid

Den tid, vådblandefasen varer. Dette er den blandefase, der forekommer ved afslutningen af satsen efter doseringen af primærvandet. I CALC-tilstand er dette det tidspunkt, hvor vandet blandes med henblik på homogenitet, og den skal derfor have tilstrækkelig længde. I AUTO-tilstand kan den forkortes afhængigt af den ønskede homogenitet af det endelige produkt.

Vådvægtsfugt

Dette er materialets fugtindhold beregnet som procentdelen af vandets vægt i materialets vådvægt i prøven.

Krydsreference i dokumentet

Dette afsnit oplister alle de øvrige dokumenter, der henvises til i denne brugervejledning. Det kan være en god idé at have en kopi ved hånden, når du gennemgår denne vejledning.

Dokumentnummer	Titel
HD0456	Brugervejledning til Hydro-Control VI
HD0679	Vejledning i konfiguration og kalibrering af Hydronix-fugtsensor
HD0678	Vejledning i elektrisk installation af Hydronix-fugtsensor
HD0676	Vejledning i installation af Hydro-Mix
HD0677	Vejledning i installation af Hydro-Probe Orbiter
HD0044	Installations- og referencevejledning til Hydro-Control IV

Indeks

Alarmer	
Utæt vandventil	.57
Alarmindstillinger	.40
Analog indgang	
Kabling	28
Vejet vand	41
Analog udgang	
Kabling	29
Arkivering	40
Autosporing	.66
AUTO-tilstand	.67
CALC-tilstand	.67
Preset-tilstand	.67
Backup	.90
Blandecyklus	
Enkel blanding	62
Opbygning	61
Samlet cyklus	61
Blandediagram	
Forvandsblandecyklus	.62
Blandediagrammer	
Blandecyklus med additiver	.64
Tørblandecyklus	63
Blokdiagram over systemet	.58
Diagnosticering	
Styring	95
Digital indgang	
Kabling	28
Digital udgang	
Kabling	.28
Driftstemperatur	.21
Eftermontering af systemer	.58
Firmwareopgradering	.91
Fjernreceptvalg	59
Fjernsupport	.85
Brugerdefineret server	.86
Gendan	.90
Grundlæggende test	.32
Grundlæggende tilslutninger	59
Hukommelseskort	.21
Datakort21,	89
Systemkort21,	89
Hydro-Control V	
Opgradering	60
Indgangsmodul	27
Installation	20
Interfacemoduler	
I/O-spændingsvalgmuligheder	27
Interfacemoduler	26
Interfacemoduler	
I/O-forbindelsesdiagrammer	.28
Intern temperatur og spænding	40
Introduktion	15
Kabler	
Analoge	.30

Sensor	30
Kabling	~~
Analoge indgange	28
Analoge udgange	29
Digitale indgange	28
Digitale udgange	28
Receptindgange	30
Kassens indhold	12
Kommunikation	26
RS232	26
RS485	26
Mekanisk installation	
Mål	19
Montering	20
Menustruktur	31
Ny installation	
Test	32
Opgradering	
Firmware	91
Hvdro-Control V	60
Opsætning	•••
Veiet vand	41
OPTO-moduler 21	26
Ordliste	<u>a</u> a
Parametre	00
Pecent	16
System	36
Degeskærm	50
Pegeskælli	າງ
Conkelibroring	22
Depentindappa	30
Kecepinogang	20
Kabling	30
	40
Additivindstillinger	52
AUIO-tilstandsindstillinger	53
Beregningstilstandsindstillinger	52
Blandestyring	50
Blandetider	49
Lokale autosporingsindstillinger	51
Materialetilsætning	49
Receptoplysninger42, 43,	47
Temperaturkorrektionsindstillinger	53
Vanddosering	48
RS232	26
Alarmstatus	84
Blandelog	72
Blanderstatuskommandoer	82
Blanderstyringskommandoer	83
IO-status	83
Kommandoer	70
Portindstillinger	69
Receptparametre	77
Status	71
Systemparametre	81
- ,	-

RS485	26
Sensorkabel	30
Signaler	
Additiver	64
Cement ind6	1, 62
RS232	69
Sikkerhed	16
Afstand	17
Forholdsregler	16
IP-klassificering	17
Lynnedslag	18
Mærker	16
Omgivende forhold	17
Rengøring	18
Symboler	16
Skærmnavigering	31
Stikforbindelse	
Analog	26
Fjernrecept	25
Indgang	24
Kommunikation	25
Placeringer	23
Strøm	25
Udgang	24
Strømforsyning	26
Styring af additiver	64
System	
Sammenkoblinger	61
Systemparameterregister	93
Systemparametre	36
Alarmopsætn.	40
Autosporingsindstillinger	38
AUIO-styringsindstillinger	38

Test

Tilslutninger

Vanddoseringstilstand